



Istruzioni per l'uso

Pallas Back



AUSTROFLAMM

www.austroflamm.com

Istruzioni per l'uso

29/10/2025

Version: 9.0

EDITORIALE

Proprietario ed editore
AUSTROFLAMM GMBH
Austroflamm-Platz 1
A- 4631 Krenglbach
Tel: +43 (0) 7249 / 46 443
www.austroflamm.com
info@austroflamm.com

Redazione: Austroflamm GmbH

Figure: Konstruktion

Testo: Dipartimento tecnico (Austroflamm)

Copyright

Tutti i diritti riservati. I contenuti del presente documento possono essere riprodotti e distribuiti solo con il permesso dell'editore! Con riserva di errori di stampa, di ortografia e di composizione.

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso e non devono essere interpretate come un impegno da parte di Austroflamm GmbH. Austroflamm GmbH non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori presenti in questo documento.

Indice

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Informazioni generali..... | 5 |
| 1.1 | Copyright..... | 5 |
| 1.2 | Informazioni sul documento..... | 5 |
| 2 | Scopo del manuale..... | 6 |
| 2.1 | Conservazione delle istruzioni | 6 |
| 2.2 | Struttura del manuale..... | 6 |
| 2.3 | Descrizioni utilizzate | 6 |
| 2.4 | Versioni | 7 |
| 2.5 | Abbreviazioni | 7 |
| 3 | Sicurezza..... | 8 |
| 3.1 | Significato delle indicazioni di sicurezza | 8 |
| 3.2 | Avvertenze di sicurezza generali | 8 |
| 3.3 | Tipi particolari di pericolo e dispositivi di protezione individuale | 9 |
| 4 | Panoramica del prodotto | 10 |
| 4.1 | Uso conforme | 10 |
| 4.2 | Identificazione del prodotto..... | 10 |
| 4.3 | Etichetta energetica | 11 |
| 4.4 | Collocamento della targhetta | 11 |
| 5 | Dati tecnici | 12 |
| | Dati tecnici conf. al regolamento (EU) 2015/1185 e al regolamento delegato (EU) 2015/1186 | 12 |
| 5.1 | 2015/1186 | 12 |
| 5.2 | Dati tecnici generici..... | 15 |
| 5.3 | Dati per la misurazione del camino | 16 |
| 6 | Trasporto, gestione e immagazzinamento | 17 |
| 6.1 | Trasporto | 17 |
| 6.2 | Mezzo di trasporto..... | 17 |
| 6.3 | Immagazzinamento | 18 |
| 7 | Requisiti del luogo di installazione..... | 19 |
| 7.1 | Distanze di sicurezza da rispettare | 19 |
| 7.2 | Aria di combustione | 20 |
| 7.3 | Requisiti del camino | 20 |
| 7.4 | Capacità portante del pavimento..... | 20 |
| 7.5 | Condizione del pavimento | 20 |
| 7.6 | Locale di installazione | 20 |
| 8 | Tipo/Quantità di combustibile | 21 |
| 8.1 | Materiale combustibile | 21 |
| 8.2 | Quantità di combustibile | 23 |
| 9 | Montaggio | 24 |
| 9.1 | Esecuzione..... | 25 |
| 9.1.1 | Montaggio del rivestimento laterale in acciaio | 25 |
| 9.1.2 | Montaggio del rivestimento laterale in ceramica..... | 27 |

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 9.1.3 | Montaggio del rivestimento laterale in steatite | 28 |
| 9.1.4 | Montaggio dell'HMS | 29 |
| 9.1.5 | Montaggio del Keramott | 32 |
| 9.1.6 | Modifica del raccordo del tubo dei fumi | 32 |
| 9.1.7 | Montaggio del cassetto in legno | 35 |
| 9.1.8 | Montaggio del box cenere | 36 |
| 10 | Impostazioni | 37 |
| 10.1 | Regolazione della serratura dello sportello | 37 |
| 10.2 | Impostazioni del regolatore dell'aria dello scomparto di cottura | 37 |
| 11 | Messa in servizio | 38 |
| 11.1 | Prima messa in servizio | 38 |
| 11.2 | Sportello dello scomparto di cottura | 38 |
| 12 | Funzionamento | 39 |
| 12.1 | Prima di accendere | 39 |
| 12.2 | Accensione corretta del fuoco | 39 |
| 12.3 | Riscaldare durante il periodo di transizione | 40 |
| 13 | Manutenzione | 41 |
| 14 | Pulizia | 42 |
| 14.1 | Pulizia della stufa, dei passaggi dei gas di scarico e del tubo dei fumi | 42 |
| 14.2 | Pulizia dei passaggi dei gas di scarico | 42 |
| 14.3 | Rimozione della cenere | 42 |
| 14.4 | Svuotamento del box cenere | 43 |
| 14.5 | Pulizia delle superfici | 44 |
| 14.6 | Pulizia del vetro dello sportello | 44 |
| 14.7 | Pulizia dello scomparto di cottura | 45 |
| 15 | Supporto | 46 |
| 15.1 | Rivestimento della camera di combustione | 47 |
| 15.2 | Comportamento in caso di incendio del camino | 47 |
| 15.3 | Comportamento in caso di difetti | 47 |
| 16 | Accessori | 48 |
| 17 | Ricambi | 50 |
| 18 | Smontaggio | 51 |
| 18.1 | Smontaggio del cappotto in acciaio | 51 |
| 19 | Smaltimento | 53 |
| 20 | Garanzia | 55 |
| 21 | Protocollo di messa in servizio | 56 |
| 22 | Protocollo di servizio | 57 |

1 Informazioni generali

Avete optato per una stufa a caminetto Austroflamm.

Ci congratuliamo per la vostra scelta e vi ringraziamo per la vostra fiducia.

Una maneggevolezza e una cura corrette sono indispensabili per un funzionamento senza problemi e una lunga durata.

Le informazioni contenute in questo manuale sono di natura generale. Devono essere rispettate le norme nazionali ed europee, quelle locali e edilizie nonché le disposizioni antincendio.

Leggere attentamente le presenti istruzioni prima del montaggio e dell'uso. Tutte le responsabilità e le richieste di garanzia decadono in caso di danni causati dalla mancata osservanza di queste istruzioni.

Si prega di attenersi alle istruzioni presentate nei singoli capitoli.

Le presenti istruzioni sono parte integrante della stufa. Contengono infatti tutte le informazioni essenziali sia per il rivenditore che per il cliente.

Consegnare personalmente le presenti istruzioni al proprietario della stufa a caminetto con un'indicazione relativa all'impianto (riscaldamento).

Il seguente elenco presenta una panoramica dei capitoli importanti per:

| Il rivenditore | Il cliente finale |
|---------------------|--------------------------------------|
| Istruzioni complete | Informazioni generali |
| | Scopo del manuale |
| | Sicurezza |
| | Panoramica del prodotto |
| | Dati tecnici |
| | Requisiti del luogo di installazione |
| | Tipo/Quantità di combustibile |
| | Impostazioni |
| | Messa in servizio |
| | Funzionamento |
| | Manutenzione |
| | Pulizia |
| | Supporto |
| | Accessori |
| | Ricambi |
| | Smontaggio |
| | Smaltimento |
| | Garanzia |
| | Elaborazione dei dati |
| | Protocollo di servizio |

1.1 Copyright

Tutti i diritti riservati. I contenuti del presente documento possono essere riprodotti e distribuiti solo con il permesso dell'editore! Con riserva di errori di stampa, di ortografia e di composizione.

1.2 Informazioni sul documento

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso e non devono essere interpretate come un impegno da parte di Austroflamm GmbH. Austroflamm GmbH non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori presenti in questo documento.

2 Scopo del manuale

Le presenti istruzioni sono parte integrante della stufa a caminetto e contribuiscono a una sua corretta e sicura installazione e manutenzione.

CONSIGLIO

Leggere con cura queste istruzioni prima di mettere in funzione l'apparecchio.

2.1 Conservazione delle istruzioni

Conservare le presenti istruzioni per ogni evenienza. La versione più attuale è disponibile online sulla nostra homepage www.austroflamm.com.

2.2 Struttura del manuale

L'indice si trova alla pagina 3.

Le figure di queste istruzioni potrebbero differire dal prodotto consegnato.

2.3 Descrizioni utilizzate

Nelle presenti istruzioni sono utilizzate le seguenti descrizioni:

Fasi di gestione con obbligo di rispettare la sequenza

- ✓ Premessa
- 1) Fase 1
- 2) Fase 2
- 3)
 - ⇒ Risultato intermedio / Informazioni supplementari
- ⇒ Risultato

Fasi di gestione ed elenchi puntati senza obbligo di rispettare la sequenza

-
-
-
-

Riferimenti incrociati

Vedere i Dati tecnici

Consigli utili

CONSIGLIO

Combustibile

Utilizzare esclusivamente il combustibile consigliato!

2.4 Versioni

Aggiorniamo costantemente le nostre istruzioni. L'ultima versione del manuale può essere trovata online sulla nostra homepage www.austroflamm.com.

2.5 Abbreviazioni

| Abbreviazione | Significato |
|---------------|--------------------|
| HMS | Heat Memory System |
| St.cam. | Stufe a caminetto |

3 Sicurezza

Nelle presenti istruzioni vi forniamo numerose avvertenze di sicurezza per l'utilizzo sicuro della vostra stufa a caminetto. Tali indicazioni sono contrassegnate in modo diverso a seconda del loro significato:

3.1 Significato delle indicazioni di sicurezza

AVVERTENZA

Comportamento particolare e/o attività necessarie per lavorare in sicurezza. L'inosservanza può provocare danni alla proprietà.

⚠ CAUTELA

Possibile situazione di pericolo (lesioni lievi o di minor intensità e danni alla proprietà).

⚠ AVVISO

Possibile pericolo imminente per la vita e la salute delle persone (lesioni molto gravi o morte).

⚠ PERICOLO

Pericolo imminente per la vita e la salute delle persone (lesioni gravi o morte).

3.2 Avvertenze di sicurezza generali

- Le informazioni contenute nelle presenti istruzioni costituiscono norme di applicazione generale. Per l'installazione/il funzionamento della stufa devono essere rispettate tutte le normative locali, comprese quelle relative alle norme nazionali ed europee, nonché le disposizioni antincendio.
- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di mettere in funzione la stufa a caminetto e osservare le indicazioni e le avvertenze.
- Austroflamm GmbH non si assume alcuna responsabilità per il collegamento dei nostri apparecchi di riscaldamento a collettori di scarico/camini - **occupazione multipla**. Per ulteriori informazioni, contattare uno spazzacamini e verificare i regolamenti edilizi nazionali, regionali e locali.
- Per trasportare la stufa a caminetto può essere utilizzato solo un mezzo di trasporto autorizzato e di portata sufficiente.
- Attenzione - La vernice non è un antiruggine!
- Bruciate esclusivamente il materiale di riscaldamento approvato, indicato al capitolo .
- È severamente vietato bruciare o introdurre sostanze altamente infiammabili o esplosive - quali le bombolette spray vuote e simili - nella camera di combustione, così come conservarle nelle immediate vicinanze della stufa a caminetto: rischio di esplosione.
- Quando si aggiunge il combustibile, non si devono indossare abiti larghi o facilmente infiammabili.
- È vietato posare oggetti non resistenti al calore sulla stufa a caminetto o nelle sue vicinanze.
- Non stendere la biancheria sulla stufa a caminetto per l'asciugatura. Anche gli stendibiancheria o altri prodotti simili devono essere collocati a una distanza sufficiente dalla stufa a caminetto. - (Pericolo di incendio!)
- Questa stufa a caminetto non è prevista per funzionare sempre in continuo.
- Mentre la stufa a caminetto è in funzione è vietato maneggiare sostanze facilmente infiammabili ed esplosive nello stesso locale o nei locali adiacenti.
- La stufa a caminetto deve funzionare esclusivamente a sportello chiuso.

- Lo sportello e tutti i dispositivi di regolazione devono essere chiusi quando la stufa a caminetto non viene utilizzata.
- Mentre è in funzione, si tenga presente che la superficie della stufa a caminetto può riscaldarsi notevolmente. Per maneggiare la stufa a caminetto utilizzare sempre il guanto protettivo.



- Avvisate i bambini di questi pericoli e teneteli lontani dalla stufa a legna durante il funzionamento.

PERICOLO

Pericolo di surriscaldamento

Per evitare danni, durante la prima messa in funzione e ad ogni nuova accensione non si deve **MAI** mettere più combustibile di quanto indicato nelle presenti istruzioni!

- La stufa a caminetto non è adatta per essere utilizzata come scala o per fungere da impalcatura.
- I rifiuti (di qualsiasi tipo) o residui **NON DEVONO** essere bruciati nella stufa.
- Quando si lavora sul o con il stufa, indossare sempre guanti protettivi. Esempio: spostamento della stufa a caminetto, montaggio, smontaggio, riparazione, attacco di accessori, ecc.
- Durante o dopo il montaggio degli accessori possono formarsi bordi taglienti. Per rimuoverli utilizzare strumenti di molatura o di taglio idonei.

3.3 Tipi particolari di pericolo e dispositivi di protezione individuale

Durante alcune attività, come il montaggio/lo smontaggio, assicurarsi di indossare i seguenti dispositivi di protezione:

| | |
|---|---------------------|
|  | guanti di sicurezza |
|  | scarpe di sicurezza |

4 Panoramica del prodotto

4.1 Uso conforme

L'osservanza delle disposizioni contenute nelle presenti istruzioni garantisce la sicurezza delle persone e dell'apparecchio, oltre che un funzionamento economico e una lunga durata del prodotto. La stufa a caminetto è stata progettata sulla base delle norme e conformemente ai dati tecnici. Vedere il capitolo "Dati tecnici".

AVVERTENZA

Il funzionamento è consentito solo a sportello chiuso/bloccato.

4.2 Identificazione del prodotto

Nelle illustrazioni seguenti presentiamo una panoramica delle dimensioni principali e della posizione della targhetta.




Fig. 1: Dimensioni

- 1) Aperto (+) e chiuso (-) (regolatore dell'aria primaria/secondaria)




Fig. 2: Distanze di sicurezza (a,b,c) / Regolatore aria

4.3 Etichetta energetica

L'etichetta energetica è disponibile sul nostro sito web nell'area download relativa alla vostra stufa.

4.4 Collocamento della targhetta

Qui vi mostriamo dove si trova la targhetta. Avete ricevuto un duplicato della targhetta con la stufa a caminetto. Il duplicato si trova sul retro del manuale d'istruzioni fornito con la stufa a caminetto.

La targhetta si trova sul retro della stufa.




Fig. 3: Targhetta

5 Dati tecnici

5.1 Dati tecnici conf. al regolamento (EU) 2015/1185 e al regolamento delegato (EU) 2015/1186

Recapiti del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato

| | |
|-------------|---|
| Produttore: | Austroflamm GmbH |
| Contatto: | - |
| Indirizzo: | Austroflamm-Platz 1 4631 Krenglbach Austria |
| | |
| | |

Indicazioni sull'apparecchio

| | |
|---|--------------------------|
| Identificazione/i del modello: | Pallas Back |
| Modelli equivalenti: | - |
| Rapporti di prova: | 1880 / 1880-CPR-065TR-23 |
| Norme armonizzate applicate: | EN 16510-2-1:2022 |
| Altre norme/specifiche tecniche utilizzate: | - |
| Funzione di riscaldamento indiretto: | No |
| Potenza termica diretta: | 9,0 kW |
| Potenza termica indiretta: | - |

Caratteristiche durante il funzionamento con il combustibile preferenziale

| | |
|--|------|
| Tasso di utilizzo annuale dovuto al riscaldamento dell'ambiente η_s : | 69 % |
| Indice di efficienza energetica (IEE): | 104 |

Disposizioni speciali in fase di assemblaggio, installazione o manutenzione

È indicato nei singoli capitoli delle istruzioni.

| Combustibile | Combustibile preferenziale (solo uno): | Altro/i combustibile/i idoneo/i: | η _s [x%]: | Emissioni dovute al riscaldamento dell'ambiente alla potenza termica nominale (*) | | | | Emissioni dovute al riscaldamento dell'ambiente alla potenza termica minima (*) | | | |
|--|--|----------------------------------|----------------------|---|------|------|------|---|-----|----|-----|
| | | | | PM | OGC | CO | NOx | PM | OGC | CO | NOx |
| | | | | [x] mg/Nm ³ (13% O ₂) | | | | [x] mg/Nm ³ (13% O ₂) | | | |
| Contenuto di umidità dei tronchetti ≤ 25 % | si | no | 69 | ≤40 | ≤120 | ≤150 | ≤200 | - | - | - | - |
| Contenuto di umidità del legno compresso <12% | no | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Altra biomassa legnosa | no | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Biomassa non legnosa | no | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Antracite e carbone magro | no | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Coke di carbon fossile | no | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Semi-coke | no | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Carbone bituminoso | no | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bricchette di lignite | no | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bricchette di torba | no | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bricchette fatte con una miscela di combustibili fossili | no | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Altri combustibili fossili | no | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bricchette fatte da una miscela di biomassa e combustibili fossili | no | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Altre miscele di biomassa e combustibili solidi | no | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

(*) PM = polveri sottili, OGC = composti organici gassosi, CO = monossido di carbonio, NOx = ossidi di azoto

Caratteristiche durante il funzionamento esclusivo con il combustibile preferenziale

| Indicazione | Simbolo | Valore | Unità | Indicazione | Simbolo | Valore | Unità |
|--|---------|--------|-------|--|---------|--------|-------|
| Potenza termica | | | | Efficienza termica (efficienza del combustibile) (sulla base dell'NCV) | | | |
| Potenza termica nominale | Pnom | 9,0 | kW | efficienza termica (efficienza del combustibile) alla potenza termica nominale | ηth,nom | 79 | % |
| Potenza termica minima (valore indicativo) | Pmin | - | kW | Efficienza termica (efficienza del combustibile) alla potenza termica minima (valore indicativo) | ηth,min | - | % |
| Consumo di energia ausiliaria | | | | Tipo di potenza termica/Controllo della temperatura ambiente | | | |
| Alla potenza termica nominale | elmax | - | kW | Potenza termica monostadio, nessun controllo della temperatura ambiente | | si | |
| Alla potenza termica minima | elmin | - | kW | Due o più stadi regolabili manualmente, nessun controllo della temperatura ambiente | | no | |
| In condizioni di standby | elSB | - | kW | Controllo della temperatura ambiente con termostato meccanico | | no | |
| Potenza richiesta dalla fiamma pilota | | | | Con controllo elettronico della temperatura ambiente | | no | |
| Potenza richiesta dalla fiamma pilota (se presente) | Ppilot | - | kW | Con controllo elettronico della temperatura ambiente e regolazione dell'orario giornaliero | | no | |
| | | | | Con controllo elettronico della temperatura ambiente e regolazione dell'orario settimanale | | no | |
| Altre opzioni di controllo (sono possibili più risposte) | | | | | | | |
| | | | | Controllo della temperatura ambiente con rilevamento della presenza | | no | |
| | | | | Controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestra aperta | | no | |
| | | | | Con opzione di telecomando | | no | |

5.2 Dati tecnici generici

| Dimensioni e peso | |
|---|------|
| Altezza [mm] | 1152 |
| Larghezza [mm] | 732 |
| Profondità [mm] | 464 |
| Larghezza della camera di combustione [mm] | 537 |
| Altezza della camera di combustione [mm] | 360 |
| Profondità della camera di combustione [mm] | 258 |
| Larghezza dello scomparto di cottura [mm] | 470 |
| Altezza dello scomparto di cottura [mm] | 160 |
| Profondità dello scomparto di cottura [mm] | 307 |
| Larghezza scaldavivande [mm] | - |
| Altezza scaldavivande [mm] | - |
| Profondità scaldavivande [mm] | - |
| Dimensioni a (con tubo angolare Austroflamm) [mm] | 1723 |
| Dimensioni b (con tubo angolare Austroflamm) [mm] | 1020 |
| Dimensioni c (con tubo angolare Austroflamm) [mm] | 682 |
| Dimensioni d (con tubo angolare Austroflamm) [mm] | 140 |
| Diametro uscita tubo scarico fumi [mm] | 150 |
| Diametro attacco aria esterna [\emptyset mm] | 125 |
| Peso apparecchio di base [kg] | 182 |
| Peso Xtra [kg] | - |
| Peso HMS [kg] | 86 |
| Peso totale incl. il cappotto in acciaio (STM) [kg] | 198 |
| Peso totale incl. il cappotto in ceramica (KMG) [kg] | 228 |
| Peso totale incl. cappotto in steatite (SPM) [kg] | 324 |
| Distanza minima da materiali combustibili - Distanza dalla parete posteriore dR [mm] | 100 |
| Distanza minima da materiali combustibili - Distanza dalla parete laterale sx dS_1 [mm] | 150 |
| Distanza minima da materiali combustibili - Distanza dalla parete laterale dx dS_2 [mm] | 150 |
| Distanza minima dai materiali combustibili adiacenti (per es. i mobili) dP [mm] | 1200 |
| Distanza minima da materiali combustibili - Distanza dal pavimento verso avanti dF [mm] | 0 |
| Distanze minime da materiali combustibili - Distanza sotto il caminetto dB [mm] | 0 |
| Distanza minima da materiali combustibili - Distanza dalla parete laterale nell'area di irradiazione sx dL_1 [mm] | 600 |
| Distanza minima da materiali combustibili - Distanza dalla parete laterale nell'area di irradiazione dx dL_2 [mm] | 600 |
| Distanza minima da materiali combustibili - Distanza dal soffitto dC [mm] | 750 |
| Distanza minima da materiali non combustibili [mm] | 50 |

| Potenza | |
|---|-----|
| Potenza termica nominale [kW] | 9,0 |
| Potenza termica minima [kW] | - |
| Potenza termica massima [kW] | 9,0 |
| Capacità minima di riscaldamento dell'ambiente [m ³] | 114 |
| Capacità massima di riscaldamento dell'ambiente [m ³] | 305 |
| Classe di efficienza energetica | A |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 104 |
| Resa calorica diretta [kW] | 9,0 |
| Resa calorica indiretta [kW] | - |
| Efficienza alla potenza termica nominale [%] | 79 |
| Efficienza alla potenza termica a carico parziale[%] | - |

5.3 Dati per la misurazione del camino

Valori dei gas di scarico per l'occupazione multipla del camino (secondo la norma DIN 18160-1) o per la misurazione del camino (secondo la norma DIN EN 13384-2).

| Dati per lo spazzacamino | |
|--|-----|
| Flusso di massa del gas di scarico alla potenza termica nominale [g/s] | 9,1 |
| Temperatura dei fumi [°C] | 326 |
| Pressione minima di mandata alla potenza termica nominale [Pa] | 12 |
| a 0,8 volte la potenza termica nominale [Pa] | 10 |

6 Trasporto, gestione e immagazzinamento

6.1 Trasporto



Fig. 4: Cassa

Ogni stufa a caminetto Austroflamm è confezionata in un imballaggio ecologico e protetto.

L'imballaggio è composto da:

- pallet,
 - cassa e
 - pellicola protettiva.
- 1) L'imballaggio è realizzato con legno e materiali locali non trattati.
 - 2) La cassa, stufa a caminetto inclusa, deve essere trasportata con un elevatore o con un muletto.
 - 3) La stufa a caminetto è fissata ai montanti laterali della cassa con fascette. che devono poi essere rimosse.
 - 4) La cassa si smonta rimuovendo le 4 viti che la collegano al pallet nella parte inferiore.
 - 5) La cassa di legno separata va rimossa dalla stufa a caminetto.
 - 6) Togliere la stufa a caminetto dal pallet. A tal fine, svitare le 4 griffe in lamiera sulla superficie del pallet.
 - 7) Rimuovere l'imbottilatura ad aria / la protezione per il trasporto del Keramott e della piastra di estrazione nella camera di combustione.
 - 8) Controllare immediatamente la completezza e i danni di trasporto della merce consegnata.
 - 9) Controllare il kit di accessori: guanto, istruzioni, fogli informativi, ecc. Il kit confezione di accessori si trova nel camera di combustione.
 - 10) Prima di montare la stufa a caminetto, controllare il funzionamento di tutte le parti mobili. Di norma, tutti i difetti devono essere segnalati prima del montaggio della stufa a caminetto.

6.2 Mezzo di trasporto

AVVERTENZA

È indispensabile rimuovere gli ausili per il trasporto prima di montare l'apparecchio!





Fig. 5: Mezzo di trasporto

Per trasportare la stufa a caminetto può essere utilizzato solo un mezzo di trasporto autorizzato e di portata sufficiente che deve essere tolto prima del montaggio.

6.3 Immagazzinamento

La stufa deve essere conservata in un ambiente/magazzino asciutto. Proteggere dallo sporco, dal calore e dall'umidità.

Le seguenti illustrazioni sono allegate all'imballaggio e devono essere prese in debita considerazione:



- fragile - mettere sempre in posizione verticale - proteggere dall'umidità e conservare in un luogo asciutto.



- separare e smaltire il materiale di imballaggio in modo ecologico.



- L'imballaggio può essere smaltito in base alla raccolta differenziata. Devono essere rispettate le norme locali di smaltimento.

7 Requisiti del luogo di installazione

7.1 Distanze di sicurezza da rispettare


Se il pavimento è fatto di materiale infiammabile, come protezione occorre collocare un materiale non combustibile nella parte anteriore dell'apparecchio. Per maggiori informazioni, rivolgersi al proprio rivenditore Austroflamm.

AVVERTENZA

Se il pavimento è costituito da materiale infiammabile, è necessario utilizzare una piastra di protezione ignifuga.

Rispettare le distanze di sicurezza dagli oggetti infiammabili quali i mobili in legno o in tessuto, i divani, ecc. Nel caso di oggetti molto sensibili al calore, la distanza dalla stufa a caminetto deve essere aumentata per evitare danni dovuti al calore stesso.

Si prega di fare riferimento alla tabella sottostante per le distanze di sicurezza necessarie.



Distanza di sicurezza dal combustibile

| | |
|---|------|
| Distanza minima dai materiali combustibili adiacenti (per es. i mobili) dP [mm] | 1200 |
| Distanza minima da materiali combustibili - Distanza dalla parete laterale sx dS_1 [mm] | 150 |
| Distanza minima da materiali combustibili - Distanza dalla parete posteriore dR [mm] | 100 |
| Distanza minima da materiali combustibili - Distanza dalla parete laterale dx dS_2 [mm] | 150 |
| Distanze minime da materiali combustibili - Distanza sotto il caminetto dB [mm] | 0 |
| Distanza minima da materiali combustibili - Distanza dal pavimento verso avanti dF [mm] | 0 |
| Distanza minima da materiali combustibili - Distanza dalla parete laterale nell'area di irradiazione sx dL_1 [mm] | 600 |
| Distanza minima da materiali combustibili - Distanza dalla parete laterale nell'area di irradiazione dx dL_2 [mm] | 600 |
| Distanza minima da materiali combustibili - Distanza dal soffitto dC [mm] | 750 |
| Distanza minima da materiali non combustibili [mm] | 50 |

7.2 Aria di combustione

Durante il funzionamento, va garantita un'alimentazione di aria di combustione sufficiente. Nel caso di un involucro edilizio moderno e molto compatto, a tenuta, l'alimentazione dell'aria di combustione potrebbe non essere garantita in seguito a condizioni di funzionamento legate alle condizioni ambientali dell'aria o a un comportamento del tiraggio compromesso. In questo caso, si deve garantire un'alimentazione sufficiente di aria di combustione. Il vostro rivenditore Austroflamm sarà lieto di consigliarvi.

CONSIGLIO

Assicurarsi che le aperture per l'aria di combustione non siano chiuse!

7.3 Requisiti del camino

Quando si collegano le canne fumarie al camino, si devono osservare le norme di sicurezza nazionali e/o locali. La vostra stufa a caminetto Austroflamm è dotata di fabbrica di un'uscita della canna fumaria rivolta verso l'alto (capitolo Dati tecnici). Il collegamento può essere spostato sulla parte posteriore, come descritto in queste istruzioni. In caso di collegamento con tubi di altro diametro, è necessaria l'approvazione dello spazzacamino responsabile. Il collegamento della canna fumaria e dei relativi passaggi devono essere sigillati di conseguenza. Il vostro rivenditore specializzato Austroflamm conosce le linee guida e sarà lieto di consigliarvi. Per la vostra sicurezza, il collegamento della canna fumaria deve essere sempre eseguito da una persona competente.

7.4 Capacità portante del pavimento

Prima dell'installazione, verificare se la capacità portante della sottostruttura può sopportare il peso della stufa a caminetto.

Per quanto concerne la capacità portante dei pavimenti con riscaldamento a pavimento, consultare l'ingegnere edile, il costruttore, ecc. di competenza.

7.5 Condizione del pavimento

Le stufe a caminetto Austroflamm possono essere collocate direttamente sul pavimento.

Le norme antincendio per il funzionamento di una stufa a caminetto o a pellet variano a seconda del luogo e dell'apparecchio. Si raccomanda quindi di informarsi presso lo spazzacamino o il rivenditore specializzato della propria zona.

7.6 Locale di installazione

Il luogo in cui si installa la stufa deve disporre di almeno una porta / finestra che dia all'esterno oppure deve essere collegato direttamente a un ambiente con accesso all'esterno. Se il funzionamento dipende dall'aria ambiente, questa stufa a caminetto non consente di far funzionare altri caminetti e cappe di aspirazione che sfruttano l'aria ambiente.

8 **Tipo/Quantità di combustibile**

8.1 **Materiale combustibile**

Legna

Molte delle specie di legno indigeno possono essere bruciate nei caminetti in modo neutro dal punto di vista delle emissioni di CO₂, ovviamente dopo un'adeguata essiccazione. Il legno si distingue dal fatto che ricresce, può essere gestito in modo sostenibile, non deve essere investita alcuna o solo po- ca energia esterna supplementare nel combustibile e le brevi distanze dal produttore al consumatore assicurano un equilibrio climatico ottimale.

I tipi di legno più comuni da usare nelle stufe sono faggio, carpino, betulla, larice, abete rosso e pino. Il criterio più importante per alimentare un camino è che il combustibile sia sufficientemente asciutto. A tal fine, la legna già lavorata dovrebbe essere conservata per almeno due anni. La legislazione specifica un contenuto massimo di acqua del 20%. Tuttavia nei capillari del legno è ancora presente molta acqua. Un pezzo di legna da ardere è pronto solo quando il suo contenuto d'acqua è al massimo del 12-13%. Le differenze nel comportamento della combustione sono impressionanti e possono essere chiaramente viste anche da un profano.

Oltre a quelli menzionati in precedenza, altri tipi di legno sono anche adatti alla combustione. Tuttavia, per ogni camino sarebbe opportuno verificare come il loro uso possa influire sul comportamento della combustione. La quercia, per esempio, brucia con una fiamma piuttosto corta e lascia più brace. Il legno di quercia brucia più difficilmente e, a causa della sua durezza, spesso non viene ridotto alle dimensioni piccole e corrette come altri tipi di legno, il che a sua volta ha un effetto negativo sul comportamento della combustione. Tuttavia, è una buona fonte di energia e, opportunamente lavorata, anche della legna da ardere idonea.

Le conifere (abete, pino, abete rosso) dovrebbero essere mescolate con del legno duro, se possibile. I legni teneri hanno una percentuale più alta di tannino, che porta a una maggior formazione di depositi nel camino, nei tubi di collegamento e nella canna fumaria. Se si brucia solo legno tenero, la fuliggine lucida può formarsi più rapidamente. Mescolarlo con legno duro (per esempio il faggio) riduce questo effetto.

Il fatto che la vostra legna da ardere sia lunga 25 cm, 33 cm o 50 cm è determinato dalle dimensioni della camera di combustione del vostro camino. I ceppi di 50 cm dovrebbero essere lasciati essiccare un po' più a lungo (tre anni o più), perché il legno si asciuga principalmente grazie alla fuoriuscita di acqua dai capillari, un processo che richiede tempo. E la distanza dall'interno all'esterno di un ceppo di 50 cm è il doppio di quella di uno di 25 cm. È importante che il legno sia "ben" tagliato. Ciò significa che la circonferenza del ceppo (una volta misurati tutti i lati intorno al taglio) non deve superare i 15-25 cm. La legna tagliata a questa misura essicca più facilmente; inoltre si dà al fuoco (in pratica alla temperatura) una maggior superficie da attaccare che facilita la fuoriuscita di gas e, quindi, la combustione. In aggiunta, la quantità di combustibile può essere dosata meglio. Grazie alla loro eccellente efficienza, i caminetti moderni richiedono solo una frazione della quantità di legna usata nelle stufe prodotte in passato. I ceppi più piccoli possono essere inseriti conformemente alle specifiche del produttore, quelli più grandi spesso superano la quantità massima specificata con un solo tronchetto.

Non tutti hanno in casa un misuratore di umidità per determinare il contenuto d'acqua nel legno; del resto, e gli apparecchi buoni e affidabili costano diverse centinaia di euro. Tuttavia, è possibile valutare bene l'idoneità del combustibile se si osserva attentamente il comportamento della combustione. Un "buon" fuoco a legna fuma solo brevemente durante la fase di accensione, e poi quasi per niente; brucia con una fiamma luminosa (dal giallo all'arancione) e lunga. Nella camera di combustione rimane poco residuo che, di solito, scompare quando il fuoco brucia a fiamma piena. Un altro buon criterio per valutare se la legna è pronta per essere bruciata è il peso. La maggior parte dei produttori definisce anche la quantità di supporto in kg. Per esempio, un tronco di faggio di 33 cm di lunghezza con

una circonferenza di circa 20 cm pesa circa 1 kg, se è idoneo alla combustione (abbastanza secco). Se è lungo 25 cm di lunghezza dovrà pesare circa 750 grammi, mentre se misura 50 cm peserà circa 1,5kg.

Anche quando si aggiunge il materiale combustibile, si prega di osservare sempre la quantità massima specificata in queste istruzioni! In caso contrario, il vostro caminetto non offrirà l'efficienza desiderata e, soprattutto, si possono causare danni considerevoli al vostro apparecchio, alle guarnizioni/al materiale e al condotto dei fumi.

Il legno può essere bruciato solo nel suo stato naturale. Non bruciare MAI il legno trattato, neanche quello trattato con sostanze naturali o smalti organici. Gli scarti di legna non devono mai entrare nella stufa!

Bricchette di legno

Molte persone amano le brichette di legno come combustibile perché richiedono meno spazio di stoccaggio della legna, possono essere immagazzinate o acquistate in piccole quantità e - almeno a prima vista - sono meno laboriose della legna. La qualità delle brichette di legno è omogenea nel contesto di variazioni della produzione. Inoltre, non devono essere conservate a lungo per asciugarsi. Hanno un'umidità residua già definita a causa della materia prima (trucioli naturali) e del processo di produzione.

Se le brichette sono indicate come combustibile idoneo, questo concetto si applica solo a questo combustibile, NON a carbone, carta, corteccia o altri prodotti pressati come i pellet.

Nonostante i vari standard e le molte pubblicità a riguardo, ci sono anche notevoli differenze nella qualità delle brichette di legno. Ma anche se di buona qualità, il comportamento della combustione è diverso da quello dei tronchetti naturali. E non tutte le brichette di legno bruciano ugualmente bene in ogni stufa. Prima di decidere un tipo particolare e forse anche di farne scorta in grandi quantità, dovrete testare ampiamente le brichette di legno in diverse condizioni di tiraggio. La maggior parte dei fornitori ha a disposizione a questo scopo dei "pacchetti di prova", che possono essere acquistati a prezzi preferenziali, per testare e confrontare i diversi tipi in offerta.

CONSIGLIO

Quando si bruciano brichette di legno, rispettare anche la quantità massima raccomandata indicata nelle informazioni di queste istruzioni. Non superare mai la quantità massima.

Dal momento che la legna è compressa e, quindi, ha un volume inferiore a parità di peso, i caminetti moderni spesso producono solo "piccoli mucchietti di fuoco" con una piccola quantità di combustibile e ci si chiede se un fuoco di questo tipo possa bruciare del tutto con così poco combustibile. Tuttavia, non si deve mai superare il carico massimo, perché ciò causerebbe danni all'apparecchio. Con l'aumentare della temperatura, molte brichette di legno modificano la loro struttura quando bruciano e si "aprano". Ciò non deve preoccuparvi, è normale. Quando si inseriscono le brichette di legno, assicurarsi che questa espansione non avvenga in direzione del vetro, se possibile - altrimenti questo si sporcherà molto.

Di norma, non bisogna inserire le brichette di legno in un unico pezzo, ma frammentate in vari strati in pezzi più piccoli visibili dal vetro; inoltre, vanno collocate in modo disperso e non compatto. In questo modo, l'aria di combustione raggiunge più materiale combustibile e lo circonda meglio. Le brichette richiedono una maggiore circolazione dell'aria, un occhio esperto e forse un po' più di pazienza fino a quando non ci si prende la mano. Poiché c'è meno volume (la stessa massa, ma occupa meno spazio), il fuoco è di solito più piccolo e non brucia così alto e vivace come quando si bruciano i tronchetti. Pertanto, quando si bruciano solo brichette di legno, di solito c'è una certa torbidità nella camera di combustione e anche sul vetro della stufa. Non tutte le aree della camera di combustione sono esposte alla temperatura come quando si brucia la legna naturale - ed è così che si formano questi depositi. Può capitare che un tipo di brichetta produca più depositi e un altro tipo nessuno. Provare diversi tipi di brichette è un buon modo per trovare il giusto combustibile per il vostro camino. Se vo-

lete assolutamente usare le bricchette di legno ma non ve la cavate bene, miscelare il combustibile potrebbe essere d'aiuto anche in questo caso. In pratica, bruciate bricchette di legno e tronchetti naturali in quel rapporto di miscelazione che dà buoni risultati di combustione per il vostro camino.

Anche le bricchette di legno devono essere conservate in un luogo asciutto. In generale, si può affermare che i prodotti pressati con un buco nel mezzo di solito bruciano meglio. Le bricchette di legno tenero sono preferibili e sono spesso più idonee di quelle di legno duro.

Combustibile approvato

Come combustibile sono autorizzati tronchi naturali asciutti e ben stagionati (preferibilmente di legno duro).

La legna tonda dovrebbe essere spaccata almeno una volta per farla bruciare meglio. Il diametro del ceppo spaccato non deve superare i 7 cm.

Sostanze esplosive

È severamente vietato bruciare o introdurre sostanze altamente infiammabili o esplosive (quali le bombolette spray vuote e simili) nella camera di combustione, così come conservarle nelle immediate vicinanze della stufa a caminetto. Pericolo di esplosione!

Combustibile

Bruciare solo il tipo di combustibile raccomandato.

Combustione pulita

La legna da ardere deve essere secca (umidità relativa del legno < 15 %) e non trattata. Inoltre, per ottenere una combustione pulita e a basse emissioni, va bruciata solo la giusta quantità di legna.

8.2 Quantità di combustibile

Quantità massima di combustibile

La vostra stufa a caminetto Austroflamm è progettata per un rendimento massimo, vedi capitolo Dati tecnici. Quantità eccessive di combustibile possono comportare un surriscaldamento e un danneggiamento della vostra stufa a caminetto Austroflamm!

Quantità massima di combustibile da aggiungere: 2,7 kg/h di legna o briquette.

AVVERTENZA

Surriscaldamento

Quantità eccessive di combustibile possono comportare un surriscaldamento e un danneggiamento della vostra stufa a caminetto Austroflamm

AVVERTENZA

Per evitare danni, non utilizzare **MAI** la stufa a caminetto con una quantità di combustibile superiore a quella indicata in queste istruzioni per l'uso!

9 Montaggio

Il montaggio deve essere effettuato solo da una ditta specializzata autorizzata.

Prima di montare la stufa a caminetto, controllare il funzionamento di tutte le parti mobili. Di norma, tutti i difetti devono essere segnalati prima del montaggio.

Nei capitoli seguenti vi informiamo su:

- installazione o montaggio di accessori,
- conversione del raccordo della canna fumaria,
- collegamento dell'alimentazione dell'aria di combustione, così come
- altre condizioni importanti per l'installazione.

Per le seguenti fasi di lavoro sono necessari i seguenti dispositivi di protezione e strumenti

| Tipo di dispositivo di protezione | |
|--|---------------------|
|  | guanti di sicurezza |
|  | scarpe di sicurezza |

| Strumenti di lavoro | Attività |
|-------------------------|---|
| Utensili isolati | Per evitare di danneggiare o graffiare la verniciatura, non si devono usare oggetti o utensili appuntiti. Per il montaggio e lo smontaggio delle parti del forno è preferibile utilizzare utensili isolati . |
| Kit chiavi Torx | vari interventi di montaggio |
| Set di chiavi a brugola | vari interventi di montaggio |
| Kit chiave a bocca | vari interventi di montaggio |

9.1 Esecuzione

9.1.1 Montaggio del rivestimento laterale in acciaio




Fig. 6: Rimozione del coperchio

1) Rimuovere il coperchio (se presente).




Fig. 7: Sollevamento in alto della parete posteriore e sua rimozione

2) Sollevare in alto la parete posteriore e rimuoverla.




Fig. 8: Rimozione delle viti pre-assemblate




Fig. 9: Montaggio del rivestimento laterale

- 3) Aprire la porta del vano cottura.
- 4) Rimuovere le viti premontate dall'interno del vano cottura (sinistra e destra) utilizzando una chiave a brugola (SW 2,5).

- 5) Montare il rivestimento laterale sull'apparecchio utilizzando il cacciavite Phillips e le viti autofilettanti in dotazione.
- 6) Ripetere le fasi per montare il pannello laterale sul lato sinistro.
- 7) Rimontare il coperchio e la parete posteriore.

9.1.2 Montaggio del rivestimento laterale in ceramica

- 1) Qualora il cappotto in acciaio sia montato, occorre prima smontarlo.
⇒ Procedere , come descritto nel capitolo Smontaggio.
- 2) Allentare tutti e sei le viti a testa esagonale a 4 mm.




Fig. 10: Allentamento delle viti




Fig. 11: Agganciamento della parte inferiore del rivestimento laterale in ceramica

- 3) Agganciare alle viti dall'alto verso il basso la parte inferiore del rivestimento laterale in ceramica e, allo stesso tempo, premerla verso la stufa.




Fig. 12: Agganciamento della parte superiore del rivestimento laterale in ceramica

- 4) Agganciare alle viti dall'alto verso il basso la parte superiore del rivestimento laterale in ceramica.
- 5) Per montare il rivestimento laterale in ceramica ripetere gli ultimi tre passi sull'altro lato della stufa.
- 6) Rimontare il coperchio e la parete posteriore.

9.1.3 Montaggio del rivestimento laterale in steatite

- 1) Qualora il cappotto in acciaio sia montato, occorre prima smontarlo.
⇒ Procedere , come descritto nel capitolo Smontaggio
- 2) Allentare le due viti a testa esagonale a 1,5 mm.




Fig. 13: Allentamento delle viti




Fig. 14: Aggancio del rivestimento laterale in steatite

- 3) Agganciare alle viti il rivestimento laterale in steatite (1) dall'alto verso il basso; nel contempo premere in basso verso la stufa e collocare la copertura superiore (2).
- 4) Per montare il rivestimento laterale in steatite ripetere i passi sull'altro lato della stufa.
- 5) Rimontare il coperchio e la parete posteriore.

9.1.4 Montaggio dell'HMS

- 1) Per prima cosa togliete il coperchio e smontate il rivestimento laterale. Procedere come descritto al capitolo Smontaggio.
- 2) Rimuovere il parafango.
⇒ Il parafango non è più necessario durante l'assemblaggio delle pietre HMS e non deve più essere montato.
- 3) Smaltire correttamente il parafango.




Fig. 15: Rimuovere il parafango




Fig. 16: Appendere il supporto HMS

- 4) Sul lato della stufa a legna appendere i 4 supporti sopra e sotto.




Fig. 17: Collocazione della pietra HMS

- 5) Fissare la pietra HMS sul supporto dell'HMS.

- 6) Per mettere la pietra HMS sul lato sinistro della stufa a caminetto, ripetere gli ultimi due passi.




Fig. 18: Collocazione della pietra HMS

- 7) Appendere i supporti HMS sul retro della stufa a camino e fissare la pietra HMS sui supporti HMS.
- 8) Rimontare il rivestimento laterale e fissare il coperchio.




Fig. 19: Attaccare le pietre HMS in alto.

9.1.5 Montaggio del Keramott




Fig. 20: Keramott

9.1.6 Modifica del raccordo del tubo dei fumi

- 1) Innanzitutto rimuovere il coperchio.
- 2) In seguito spingere verso l'alto la parete posteriore e rimuoverla.




Fig. 21: Rimozione del coperchio e della parete posteriore




Fig. 22: Rimozione del taglio perforato




Fig. 23: Smontaggio del pezzo di collegamento e della guarnizione dal coperchio

- 3) Rimuovere con una sega la parte perforata della parete posteriore.

- 4) Smontare il pezzo di collegamento e la guarnizione dal coperchio.




Fig. 24: Smontaggio della copertura

- 5) Rimuovere il coperchio sul retro.

- 6) Montare il pezzo di collegamento al posto della copertura posteriore.




Fig. 25: Montaggio del pezzo di collegamento posteriore

- 7) Agganciare la parete posteriore dall'alto verso il basso.




Fig. 26: Aggancio della parete posteriore




Fig. 27: Montaggio della copertura sul coperchio.

8) Montare la copertura da dietro sul coperchio.




Fig. 28: Ricollocazione del coperchio

9) Rimettere il coperchio.




Fig. 29: Montaggio del cassetto in legno



- 1) Incollare dall'interno i due tamponi di arresto (1) alla parete posteriore.
⇒ Solo se necessario, fissare le due piastre di arresto (2) con due viti ciascuna.
- 2) Il cassetto di legno può ora essere spinto nella stufa a caminetto.

9.1.8 Montaggio del box cenere




Fig. 30: Inserimento del box cenere nella stufa

- 1) Aprire lo sportello.
- 2) Introdurre il box cenere nella stufa a caminetto.




Fig. 31: Sbloccaggio e rimozione del box cenere

- 3) Sbloccare e rimuovere il coperchio.





Fig. 32: Inserimento della griglia del box cenere

- 4) Inserire la griglia.

10 Impostazioni

10.1 Regolazione della serratura dello sportello



- 1) Aprire lo sportello.
- 2) Con le viti contrassegnate è possibile regolare la chiusura dello sportello

Fig. 33: Regolazione della serratura dello sportello

10.2 Impostazioni del regolatore dell'aria dello scomparto di cottura




Fig. 34: Regolatore dell'aria

All'interno dello scomparto di cottura, a lato è presente un regolatore d'aria. È possibile utilizzare questo regolatore per far uscire l'umidità dallo scomparto.

- 1) Ruotare il regolatore dell'aria fino a quando sono visibili tre fori. In questo modo l'aria umida fuoriesce dallo scomparto di cottura.
⇒ Si raccomanda di tenere sempre aperto il regolatore quando si utilizza lo scomparto di cottura.

11 Messa in servizio

11.1 Prima messa in servizio

AVVERTENZA

Durante l'avviamento iniziale e nei successivi 2-3 cicli di accensione, si dovrebbero utilizzare solo circa 2/3 della quantità massima di combustibile.

AVVERTENZA

Per evitare danni, non utilizzare **MAI** la stufa con una quantità di combustibile superiore a quella indicata in queste istruzioni per l'uso!

Durante i primi 3-4 cicli di combustione possono svilupparsi degli odori con la stufa alla potenza termica nominale. Gli odori che si presentano sono causati dall'evaporazione del grasso che ricopre la lamiera e dei leganti della vernice. Questi vapori sono sgradevoli ma completamente atossici. Raccomandiamo quindi di ventilare bene la stanza quando la si accende per la prima volta.

- 1) Rimuovere tutti i documenti e gli accessori dal caminetto.
- 2) Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di utilizzare la stufa per la prima volta.
 - ⇒ Per un'accensione ottimale, consultate il relativo capitolo Accensione corretta del fuoco.

Rimozione del coperchio del box cenere

Questo passo è necessario solo se avete ordinato una stufa a caminetto con l'accessorio "box cenere".

In caso contrario è possibile saltare questo passo.

- ✓ Prima di mettere in funzione la stufa a caminetto per la prima volta, è assolutamente necessario rimuovere il coperchio del box cenere. Procedere nel seguente modo: (per una migliore comprensione, vedere anche i passi 1 e 2 nel capitolo Svuotamento del box cenere).
 - 1) Aprire lo sportello.
 - 2) Estrarre la griglia.
 - 3) Togliere il coperchio e sollevarlo.
 - ⇒ Al momento della consegna, il coperchio è inserito al contrario.
 - ⇒ Avrete bisogno del coperchio quando svuoterete il box cenere.
 - ⇒ Per svuotare il box cenere, consultare il capitolo Svuotamento del box cenere.

11.2 Sportello dello scomparto di cottura

Durante il primo utilizzo, lo sportello dello scomparto di cottura non va chiuso completamente, onde permettere la dispersione dell'umidità residua dal Keramott.

12 Funzionamento

12.1 Prima di accendere

La stufa può funzionare correttamente solo se c'è un flusso d'aria di combustione sufficiente nella stanza in cui è installata (quindi nell'apparecchio), specialmente quando vengono accesi più caminetti contemporaneamente. Assicurarsi che l'afflusso di aria sia sufficiente già prima dell'accensione. Aprire la valvola dell'aria di combustione della stufa e mantenerla aperta per tutto il periodo di combustione.

I dispositivi di alimentazione dell'aria di combustione non devono essere modificati.

12.2 Accensione corretta del fuoco

Per un funzionamento corretto e sicuro della stufa a caminetto, assicurarsi che la canna fumaria crei la pressione di mandata necessaria. Ciò va controllato soprattutto a ogni primo avviamento della stufa (ad esempio dopo il periodo estivo) e anche durante il periodo di transizione (ad esempio quando c'è un forte vento). Se non c'è abbastanza pressione di mandata, allora si può bruciare prima carta o trucioli di legno dolce per portare in temperatura la stufa e il camino.

L'apertura della presa d'aria della stufa a caminetto non deve essere chiusa.

- 1) Pulizia del fondo della camera di combustione.
- 2) Rimuovere con cura la cenere (fare attenzione alle braci).
 - ⇒ Per rimuovere correttamente la cenere, procedere come descritto al capitolo Svuotamento della cenere.
 - ⇒ Se si utilizza un box per la cenere (accessorio) occorre pulirlo. Procedere quindi come descritto nel capitolo Svuotamento del box cenere.
- 3) Aprire completamente il regolatore dell'aria primaria/secondaria (1).
 - ⇒ Posizione "APERTO"




Fig. 35: Regolatore dell'aria primaria/secondaria



Fig. 36: Prima dell'accensione

- 4) Posizionare 2 - 3 tronchetti (1) (faggio, quercia, betulla) obliquamente l'uno rispetto all'altro sul fondo della camera di combustione.
- 5) Sopra di essi spargere del legno tenero finemente tagliato (2).
- 6) Al centro, collocare un accenditore (3) al centro e dare fuoco.
 - ⇒ Non usare mai benzina, spirito o simili per accendere il fuoco!

| | |
|---|---------------|
| 1 | Tronchetti |
| 2 | Legno morbido |
| 3 | Accenditore |

- 7) Chiudere lo sportello.
 - ⇒ È meglio lasciar bruciare il primo strato di legna senza cambiare la posizione dello scorrevole dell'aria.
 - ⇒ Se rimangono solo braci (non più fiamme), si può aggiungere un altro strato di tronchetti.
- 8) Quando si effettua l'aggiunta, procedere come per l'accensione della stufa:
 - ⇒ Aprire l'alimentazione dell'aria di combustione.
 - ⇒ Aprire con cautela lo sportello della stufa a caminetto.
 - ⇒ Aggiungere la legna.
 - ⇒ Chiudere lo sportello.
- 9) Non appena i ciocchi bruciano bene dappertutto (fiamme alte e brillanti), si può regolare l'alimentazione d'aria con il regolatore.
 - ⇒ Regolatore in posizione massima = potenza termica massima
 - ⇒ Le fiamme devono sempre bruciare con un colore giallo e mai blu o con le punte di fiamma nere (altrimenti occorre far affluire più).
blu = aria in eccesso
nero = aria in difetto
 - ⇒ Non chiudere completamente l'alimentazione d'aria durante la combustione (pericolo di deflagrazione!).



Fig. 37: Profilo della fiamma

12.3 Riscaldare durante il periodo di transizione

Nel periodo di transizione, ovvero in caso di improvviso aumento di temperatura, il tiraggio del camino potrebbe non funzionare più correttamente, così che i gas combustibili non vengono aspirati completamente. In tal caso, il caminetto dovrebbe essere riempito con una quantità minore di combustibile e fatto funzionare con il regolatore/lo scorrevole dell'aria maggiormente aperti, in modo che il combustibile presente bruci più velocemente (con sviluppo della fiamma) e il tiraggio del camino si stabilizzi di conseguenza.

CONSIGLIO

Per evitare resistenze nel letto di braci, le ceneri devono essere rimosse più spesso.

13 Manutenzione

Far eseguire la manutenzione da un rivenditore specializzato Austroflamm o da un tecnico dell'assistenza Austroflamm.

14 Pulizia

14.1 Pulizia della stufa, dei passaggi dei gas di scarico e del tubo dei fumi

La stufa a caminetto, i passaggi dei gas di scarico e i tubi dei fumi dovrebbero essere puliti annualmente o più di frequente se necessario, per esempio

- dopo la pulizia del camino
- avendone controllato i depositi e,
- se necessario pulire.

CONSIGLIO

Il camino deve anche essere pulito regolarmente dallo spazzacamino. Il vostro spazzacamino responsabile vi fornirà tutte le informazioni sugli intervalli necessari. La stufa a caminetto dovrebbe essere controllata annualmente da uno specialista.

AVVERTENZA

Eseguire tutte le operazioni di pulizia quando la stufa a caminetto è fredda.

14.2 Pulizia dei passaggi dei gas di scarico

- 1) Rimuovere le pietre in Keramott.
- 2) Pulire i passaggi dei gas di scarico.
- 3) Reinserire le pietre in Keramott.

14.3 Rimozione della cenere

AVVERTENZA

Prestare attenzione quando si toglie la cenere perché potrebbero esserci ancora delle braci ardenti. Rimuovere la cenere dalla camera di combustione solo quando la stufa a caminetto è fredda.

- Regolarmente e a tempo debito (almeno 1 volta alla settimana) rimuovere la cenere dalla camera di combustione.
 - Se la cenere non viene rimossa regolarmente dalla camera di combustione, c'è il rischio che le aperture dell'aria comburente si intasino e che l'apparecchio subisca dei danni.

Per la sua rimozione, procedere nel seguente modo:

- 1) Aprire lo sportello.
- 2) Togliere la cenere.

14.4 Svuotamento del box cenere

Questo passo è necessario solo se avete ordinato una stufa a caminetto con l'accessorio "box cenere".

Per svuotare il box cenere, procedere come segue:




Fig. 38: Estrazione della griglia

- 1) Aprire lo sportello.
- 2) Estrarre la griglia.




Fig. 39: Coperchio sul box cenere

- 3) Prendere il coperchio in dotazione e coprire il box.
- 4) Ruotare la maniglia del coperchio in senso orario fino a quando scatta in posizione.




Fig. 40: Chiusura del coperchio




Fig. 41: Svuotamento del box cenere

- 5) Rimuovere il box cenere dalla stufa e svuotarlo.
- 6) Reinserire il box dopo averlo svuotato.
- 7) Girare la maniglia del coperchio in senso antiorario per aprirlo.
- 8) Rimuovere il coperchio del box cenere.
- 9) Rimettere la griglia.

14.5 Pulizia delle superfici

Corpo

- Il corpo può essere pulito semplicemente con un panno asciutto o leggermente umido.
- Evitare l'uso di prodotti di pulizia a base di alcol o solventi. Il corpo è sigillato con una vernice speciale e può venirne danneggiato.

Superfici diverse

- Le superfici vernicate possono essere pulite solo con un panno morbido (eventualmente inumidito).
- Sono disponibili detergenti speciali per le superfici in acciaio inossidabile.
- Assorbire lo sporco sciolto con un panno assorbente o carta per uso domestico.

Rivestimento in ceramica

Per la pulizia del rivestimento in ceramica utilizzare esclusivamente detergenti con un pH compreso tra 5,0 e 9,0. La pulizia deve essere effettuata con un panno morbido. Le spugne abrasive possono danneggiare lo smalto.

- Per la rimozione dei depositi di calcare sono indicati detergenti leggermente acidi (pH inferiore a 7,0).
- Per la pulizia regolare utilizzare detergenti neutri (pH 7,0).
- I detergenti leggermente alcalini (pH superiore a 7,0) sono efficaci contro i depositi di grasso e sporco.

14.6 Pulizia del vetro dello sportello

Anche il vetro deve essere pulito durante la manutenzione e la pulizia. Se non viene pulito regolarmente, le particelle di fuliggine possono bruciare. Ecco perché una manutenzione regolare è ancora più importante.

- Raccomandiamo di pulire il vetro con il nostro detergente per vetri Austroflamm o con un normale detergente per vetri.
- Spruzzare il vetro con un detergente per vetri e lasciarlo agire un po'.
- Utilizzare un panno o carta da cucina per pulire.
- Evitare che le guarnizioni dello sportello o del vetro entrino in contatto con acqua o detergenti, altrimenti potrebbero indurirsi e perdere la loro funzione. Solo sono intatte le guarnizioni garantiscono il buon funzionamento della vostra stufa a caminetto.

Questo danneggia il vetro

Non bisogna usare detergenti abrasivi o panni grossolani per pulire il vetro, perché potrebbero grafiarlo. Questo non solo influisce sull'aspetto, ma facilita il deposito della polvere e dello sporco nei graffi.

14.7 Pulizia dello scomparto di cottura**AVVERTENZA**

Pulire lo scomparto di cottura solo quando è freddo.

Evitare di creare vapori untuosi perché sono molto difficili da pulire.

A seconda del grado di sporco, lo scomparto di cottura può essere pulito con un panno umido dopo ogni utilizzo, ma solo dopo che la stufa si è raffreddata. Non utilizzare detersivi o altri detergenti. Non adatto per lavastoviglie. Non immergere in acqua. Lo scolorimento dovuto all'uso è normale.

15 Supporto

| Problema | Causa | Soluzione |
|--|---|---|
| Il vetro si sporca di fuliggine | Tiraggio del camino insufficiente | Di tanto in tanto (a seconda dell'uso) il vetro deve essere pulito con un detergente per vetri Chiarirsi con lo spazzacamino (se possibile, estendere la misura del camino/del tiraggio) |
| | Funzionamento errato del regolatore dell'aria | Far funzionare sempre il regolatore dell'aria secondo le istruzioni (se l'aria secondaria è troppo chiusa, la lastra di vetro si riempie molto rapidamente di fuliggine) |
| | Ciocchi troppo grandi Ciocchi troppo umidi | Attenersi alla quantità e alle dimensioni, come da istruzioni |
| | Temperatura d'esercizio non raggiunta | Usare più combustibile, legna secca (< 15 % di umidità residua), prestare attenzione alla regolazione dall'aria |
| Il camino è troppo stretto | Il tiraggio del camino è insufficiente | Incaricare lo spazzacamino di misurare il tiraggio |
| | Canne di scarico e camera di combustione sporche di fuliggine | Usare più combustibile, legna secca (< 15 % di umidità residua), prestare attenzione alla regolazione dall'aria |
| La stufa a caminetto emana un forte odore e fuma all'esterno | Fase di rodaggio del rivestimento | Durante i primi cicli di riscaldamento, la lacca si indurisce ed emana un cattivo odore |
| | La superficie della stufa a caminetto è polverosa/sporca | Tenere pulite le superfici della stufa a caminetto Mantenere pulito il pavimento attorno alla stufa a caminetto |
| Fuoriuscita di gas di scarico quando si effettua l'aggiunta e durante la fase di riscaldamento | Tiraggio della canna fumaria troppo basso, perdita dal raccordo del tubo dei fumi | Controllare i punti di connessione e, all'occorrenza, risigillare Controllare il tiraggio del camino |
| | Sportello aperto prima che le braci si spengano sul fondo | Non aggiungere combustibile fino a quando non rimangono solo braci (non ci sono più fiamme visibili) |
| Il fuoco è troppo debole e/o si spegne | Regolatore dell'aria chiuso (-) | Apertura del regolatore d'aria (+) |
| | Legno troppo umido | Si sta usando legno secco (< 15 % di umidità residua)? |
| | Temperatura esterna troppo alta (>15 °C) | |
| La stanza non si scalda abbastanza | Griglia di convezione dell'aria chiusa | Aprire la griglia di convezione |
| | Tiraggio del camino troppo alto | Chiarire con lo spazzacamino (eventualmente ridurre la misura della canna fumaria/del tiraggio) |
| Il fuoco brucia troppo velocemente e in modo incontrollato | Regolatore d'aria aperto (+) | Dopo aver raggiunto la temperatura d'esercizio nella camera di combustione, ridurre l'alimentazione dell'aria di combustione (+/-) |
| | Guarnizione usurata | Controllare se le guarnizioni all'interno dello sportello sono continue e in buono stato, all'occorrenza sostituirle |
| | Sportello della camera di combustione non chiusa correttamente | Chiudere bene lo sportello |

| Problema | Causa | Soluzione |
|--|---------------------------------------|---|
| | Tiraggio del camino troppo alto | Chiarire con lo spazzacamino (eventualmente ridurre la misura della canna fumaria/del tiraggio) |
| I vetri ceramici si sporcano molto rapidamente | Legna usata inidonea | Usare legna asciutta e naturale. Si prega di fare riferimento alle informazioni nel capitolo Materiale combustibile |
| | Temperatura d'esercizio non raggiunta | Portare la stufa a caminetto alla temperatura d'esercizio |
| | | Dopo 8-10 ore di funzionamento la formazione di fuliggine sul vetro è normale |
| | Camino troppo stretto | Contattare lo spazzacamino |

15.1 Rivestimento della camera di combustione

Il rivestimento della vostra stufa è in Keramott, un materiale di alta qualità con speciali proprietà che favoriscono la combustione e un aspetto piacevole. Questo rivestimento può mostrare crepe superficiali durante o dopo il funzionamento che, tuttavia, non compromettono il funzionamento. Non è necessario sostituire tali parti!

15.2 Comportamento in caso di incendio del camino

Se si usa il combustibile sbagliato o troppo umido, si può verificare un incendio nel camino a causa dei depositi nella canna fumaria.

- 1) Chiamate i vigili del fuoco e lo spazzacamino di quartiere!
- 2) Chiudere l'aria di combustione.
- 3) Permettere l'accesso alle aperture di pulizia (per esempio cantina e soffitta).
- 4) Rimuovere tutti i materiali combustibili dal camino.
- 5) Informate il vostro spazzacamino prima di usare di nuovo la vostra stufa e fate controllare la canna fumaria che non abbia riportato eventuali danni.

15.3 Comportamento in caso di difetti

In caso di difetti, il vostro rivenditore avrà bisogno dei seguenti dati:

- Numero di serie e tipo di unità secondo la targhetta
- Fattura originale (data di vendita)

16 Accessori

Far sostituire le parti difettose (accessori, pezzi di ricambio) dal rivenditore. Ciò garantirà che la vostra stufa a caminetto sia e rimanga sicura e in buone condizioni di funzionamento.

Scomparto di cottura

Il modello Pallas Back si differenzia da quello Pallas grazie al suo scomparto cottura pienamente funzionale.


Quest'ultimo viene riscaldato su quattro lati (sinistra, destra, lato posteriore e inferiore).

CONSIGLIO

Per ottenere una cottura il più possibile uniforme, si dovrebbe girare il cibo dopo circa la metà del tempo di cottura.

È possibile regolare la temperatura dello scomparto dosando la quantità di legna e agendo sul regolatore dell'aria. Sul termometro del forno (accessorio) è possibile leggere la temperatura attuale.

Pulire l'interno dello scomparto del forno allo stesso modo delle altre parti della stufa. Evitare i vapori particolarmente grassi, perché sono molto difficili da pulire.



| N. pos. | Q.tà | Articolo | N. art. |
|---------|------|-----------------------------------|--------------------|
| 1 | 1 | PALLAS Back completo | 051014 - 186.565 |
| 2 | 1 | Rivestimento in ceramica completo | 051016-xx 55.206 |
| 3 | 1 | Cappotto in acciaio completo | 051015-29 14.020 |
| 4 | 1 | Rivestimento in steatite completo | 051018 136.670 |
| 5 | 1 | Cassetto in legno completo | 051012 6.840 |
| 6 | 1 | Set di cassetta per la cenere | 350035 - 2.654 |
| 7 | 1 | HMS completo | 051011 85.399 |
| 8 | 1 | Tubo angolare 150 - kit | 620067 St360 7.487 |
| 9 | 4 | Mezzo di trasporto completo | 361224 0.322 |

17 Ricambi

I pezzi di ricambio possono essere ordinati tramite i nostri rivenditori.

Per ordinare i pezzi di ricambio, è necessario fornire l'immagine della targhetta o i dati della targhetta del vostra stufa a caminetto. Questo garantisce pezzi di ricambio adatti per la vostra stufa a caminetto specifica.

18 Smontaggio

Per lo smontaggio/disassemblaggio professionale della stufa, rivolgersi al proprio rivenditore specializzato Austroflamm.

18.1 Smontaggio del cappotto in acciaio

- 1) Rimuovere il coperchio (se presente).




Fig. 42: Rimozione del coperchio

- 2) Sollevare in alto la parete posteriore e rimuoverla.




Fig. 43: Sollevamento in alto della parete posteriore e sua rimozione

- 3) Rimuovere le viti sul retro dal rivestimento laterale in acciaio usando un cacciavite Phillips.




Fig. 44: Rimozione delle viti sul retro

- 4) Le quattro viti anteriori devono essere rimosse.
⇒ Le due viti superiori sono all'interno della stufa.
- 5) I rivestimenti laterali in acciaio a sinistra e a destra possono essere rimossi.




Fig. 45: Rimozione delle quattro viti anteriori

19 Smaltimento

AVVERTENZA

Per smaltire correttamente la stufa a caminetto, contattare l'azienda locale (cittadina) di smaltimento dei rifiuti.

AVVERTENZA

Raccomandiamo di rimuovere i componenti a contatto con il fuoco quali il vetro, la camera di combustione, le griglie, il rivestimento della camera di combustione (Keramott), la ceramica, i sensori, i deflettori e di smaltirli nei rifiuti domestici.

AVVERTENZA

Per lo smontaggio/disassemblaggio professionale della stufa a caminetto, rivolgersi al proprio rivenditore specializzato Austroflamm.

Componenti elettrici o elettronici

Rimuovere i componenti elettrici o elettronici dall'unità smontandoli. Questi componenti non devono essere smaltiti nei rifiuti comuni. Lo smaltimento corretto deve essere effettuato tramite il sistema di ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche.

Keramott

Rimuovere i componenti in Keramott. Se presenti, gli elementi di fissaggio devono essere tolti prima. I componenti in Keramott che entrano in contatto con il fuoco o i gas di scarico devono essere smaltiti. Non è possibile riutilizzarli o riciclarli. Occorre tener conto delle possibilità di smaltimento locali.

Lamiera d'acciaio

Smontare i componenti dell'apparecchio in lamiera d'acciaio mediante frantumazione meccanica. Se presenti, rimuovere prima le guarnizioni. Smaltire le parti in lamiera d'acciaio come rottami metallici. Occorre tener conto delle possibilità di smaltimento locali.

Fusione/Ghisa

Smontare i componenti in fusione dell'unità svitandoli o flettendoli (in alternativa con lo schiacciamento meccanico). Se presenti, rimuovere prima le guarnizioni. Smaltire i componenti in ghisa come rottami metallici. Occorre tener conto delle possibilità di smaltimento locali.

Pietra naturale

Rimuovere meccanicamente la pietra naturale presente nell'unità e smaltirla come residuo di cantiere. Occorre tener conto delle possibilità di smaltimento locali.

Raccordi, ecc. (per le unità che utilizzano acqua)

Smontare i componenti per la conduzione dell'acqua svitandoli e smaltirli come rottami metallici. Occorre tener conto delle possibilità di smaltimento locali.

Guarnizioni (fibra di vetro)

Rimuovere meccanicamente le guarnizioni dall'unità. Non smaltire questi componenti nei rifiuti comuni, poiché quelli in fibra di vetro non possono essere distrutti dall'incenerimento. Smaltire le guarnizioni come fibre di vetro e ceramica (fibre minerali artificiali (FMA)). Occorre tener conto delle possibilità di smaltimento locali.

Maniglie ed elementi decorativi in metallo

Se presenti, rimuovere o smontare le maniglie e gli elementi decorativi in metallo e smaltrirli come rottami metallici. Occorre tener conto delle possibilità di smaltimento locali.

20 Garanzia

- 1) **Dichiarazione di garanzia:** Per la stufa a caminetto Austroflamm garantiamo un funzionamento ineccepibile di sei anni per il corpo della stufa e di due anni dalla data della prima vendita per tutti gli altri componenti in acciaio e in fusione. I pezzi in acciaio e in fusione che durante il periodo di garanzia presentano difetti di materiale e/o di lavorazione ("oggetto della garanzia") vengono sostituiti con nuove parti a condizione che l'oggetto della garanzia venga reclamato entro il periodo di garanzia legale. I problemi di funzionamento degli accessori elettronici (per es. AIR+ controllo automatico dell'aria, ecc.) autorizzano solo a richiedere la garanzia per i rispettivi accessori.

La nostra garanzia copre solo la consegna gratuita delle nuove componenti; sono esclusi il tempo di lavoro e quello di viaggio.

- 2) **Eccezioni:** Non garantiamo le parti soggette ad usura (per es.: Keramott, guarnizioni), rivestimenti di superficie, vernice, vetro e ceramica. Tali difetti non sono coperti dalla garanzia.

Quando si è in fase di riscaldamento, durante il funzionamento e in fase di raffreddamento, la vostra stufa a caminetto può fare dei rumori (scoppiettii, rumori leggeri, ecc.). Ciò è dovuto al diverso coefficiente di espansione dei vari materiali sotto l'influenza della temperatura. Tali rumori non danno diritto all'assistenza in garanzia e non costituiscono una richiesta di garanzia.

L'ambito territoriale della nostra garanzia si estende ad Austria e Germania. Per tutti gli altri paesi, si applicano le condizioni separate dell'importatore del rispettivo paese.

La garanzia non copre i casi in cui la vostra stufa a caminetto Austroflamm non si trovi nell'ambito territoriale della garanzia, che non viene modificato dal trasporto o dalla spedizione da parte di Austroflamm."

- 3) **Premesse:** Una richiesta di garanzia può essere indennizzata solo se la vostra stufa a caminetto Austroflamm è stata utilizzata e sottoposta a manutenzione secondo le istruzioni per l'uso ed è stata installata e messa in funzione da uno specialista autorizzato da Austroflamm. Affinché la richiesta di garanzia possa essere indennizzata, il rapporto di messa in servizio deve pervenire ad Austroflamm entro e non oltre un mese dalla messa in funzione iniziale. Per poter usufruire della garanzia, le riparazioni della vostra stufa a caminetto possono essere effettuate solo da un tecnico dell'assistenza autorizzato da Austroflamm.

La richiesta di garanzia deve essere presentata con la fattura e il numero di serie al rivenditore Austroflamm da cui è stata acquistata la stufa. Una richiesta di garanzia ingiustificata vi sarà addebitata.

- 4) **Garanzia:** Questa garanzia non pregiudica i vostri diritti di garanzia legale nei nostri confronti. Se la vostra stufa a caminetto Austroflamm dovesse risultare difettosa già al momento della consegna, potrete in ogni caso rivolgervi a noi nell'ambito della garanzia legale, indipendentemente dal fatto che esista un caso di garanzia o che si invochi la garanzia.

21 Protocollo di messa in servizio

| Gestore/Cliente | Distributore/Tecnico |
|-----------------|----------------------|
| Nome | Società |
| Via | Via |
| CAP Località | CAP Località |
| Telefono | Telefono |
| E-mail | E-mail |

| Stufa a caminetto | A posto | Annotazioni |
|-------------------|---------|-------------|
| Modello | | |
| Numero di serie | | |
| Tecnica | | |
| Ottica | | |
| Accessori | | |

| Condizioni in loco | |
|--|--|
| Tip di camino [] murato [] acciaio inox [] argilla refrattaria | Diametro del tubo dei fumi: |
| Diametro camino: | Tiraggio camino: valore reale valore nominale: >12 Pa |
| Altezza camino: | Temperatura esterna durante la misurazione del tiraggio: |
| Camino - approvazione dello spazzacamino [] si [] no | Tubo dell'aria di alimentazione esterna [] si [] no |
| Aerazione ambiente controllata [] si [] no | Lunghezza: |

| Istruzioni Gestore/Cliente | | |
|--|---|--|
| Gestione dell'apparecchio spiegata in modo comprensibile | Test di riscaldamento effettuato insieme al cliente | |
| Condizioni di garanzia e garanzia spiegato | Pulizia e intervallo di manutenzione spiegati | |
| [] Guanto [] Istruzioni per l'uso consegnati | | |

Il cliente finale conferma che gli viene consegnata una stufa a caminetto pienamente funzionante e priva di difetti.

Luogo, Data

Firma del Gestore/Cliente

Firma del Tecnico

22 Protocollo di servizio

Notizen / notes / appunti / remarques

AUSTROFLAMM GMBH
Austroflamm-Platz 1
A- 4631 Krenglbach

Tel: +43 (0) 7249 / 46 443
www.austroflamm.com
info@austroflamm.com

051014-945058

