
(nur für Händler + Service)




www.austroflamm.com

Mehrfachbelegung mit BROKO



BL220DD:

 $https://www.broko.de/WebRoot/Store25/Shops/83365711/MediaGallery/Bedienungsanleitungen/863053_BA_BL220DDa_BROKO_20240926_v6.pdf$




(nur für Händler + Service)



www.austroflamm.com


BL220TEMP:

https://www.broko.de/WebRoot/Store25/Shops/83365711/MediaGallery/Bedienungsanleitungen/863068_BA_BL220TEMP_BROKO_20240926_v6.pdf



BL220Fi:

 $https://www.broko.de/WebRoot/Store25/Shops/83365711/MediaGallery/Bedienungsanleitungen/863030_BA_BL220Fi_BROKO_20240926_Rev_7.pdf$




(nur für Händler + Service)




www.austroflamm.com

Schaltplan beim Anschluss von BROKO

Clou Pellet und Clou Compact Pellet





Fehlercode: E108 Beschreibung:

- Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) ausgelöst oder defekt.
- Broko ausgelöst (zwingend notwendig bei Mehrfachbelegung).


- Kontaktieren Sie bitte Ihren Austroflamm-Händler, um herauszufinden warum der STB ausgelöst hat
- Wenden Sie sich in diesem Fall an Broko Hersteller (www.broko.de) oder Ihren zuständigen Fachhändler.


(nur für Händler + Service)



www.austroflamm.com







Fehlercode: E108 Beschreibung:

- Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) ausgelöst oder defekt.
- Broko ausgelöst (zwingend notwendig bei Mehrfachbelegung).


- Kontaktieren Sie bitte Ihren Austroflamm-Händler, um herauszufinden warum der STB ausgelöst hat.
- Wenden Sie sich in diesem Fall an Broko Hersteller (www.broko.de) oder Ihren zuständigen Fachhändler.


(nur für Händler + Service)



www.austroflamm.com

Polly, Percy, Perry und Ruby





Fehlercode: E108 Beschreibung:

- Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) ausgelöst oder defekt.
- Broko ausgelöst (zwingend notwendig bei Mehrfachbelegung).


- Kontaktieren Sie bitte Ihren Austroflamm-Händler, um herauszufinden warum der STB ausgelöst hat.
- Wenden Sie sich in diesem Fall an Broko Hersteller (www.broko.de) oder Ihren zuständigen Fachhändler.


(nur für Händler + Service)



www.austroflamm.com

Mo Duo, Mo Duo Cook, Scotty Duo und Clou Duo





Fehlercode: E108 Beschreibung:

- Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) ausgelöst oder defekt Tankdeckel offen.
- Broko ausgelöst (zwingend notwendig bei Mehrfachbelegung).

- Kontaktieren Sie bitte Ihren Austroflamm-Händler um herauszufinden warum der STB ausgelöst hat.
- Tankdeckel schließen. Sollte der Fehler weiterhin bestehen, kontaktieren Sie bitte Ihren Austroflamm-Händler.
- Wenden Sie sich in diesem Fall an Broko Hersteller (www.broko.de) oder Ihren zuständigen Fachhändler.

(nur für Händler + Service)



www.austroflamm.com

Inbetriebnahmeprotokoll

Betreiber / Kunde	Händler / Techniker
Name	Firma
Straße	Straße
PLZ Ort	PLZ Ort
Telefon	Telefon
E-Mail	E-Mail

Pelletofen		
Modell	Softwareversion Steuerung	
Seriennummer	Softwareversion Bedienboard	
Technische Mängel	Softwareversion WLAN-Box	
Optische Mängel	WLAN-Modul [] ja [] nein	
Broko (Mehrfachbelegung)	Ja []	Nein []
Zubehör / Mängel (SmartSpot, Luftverteiler-Modul, etc)		

Bauseitige Bedingungen		
Anschlussdose geerdet (siehe Prüfattest E-Installation)	Anzahl der Umlenkungen:	
	Gesamtlänge der Rauchrohre:	
Kaminart: [] gemauert [] Edelstahl [] Schamott	Rauchrohre im Stecksystem	
	[] mit Dichtlippe [] ohne Dichtlippe	
Durchmesser Kamin:Höhe Kamin:	Meereshöhe:	
Kamin - Freigabe durch Schornsteinfeger: [] ja [] nein	Schornstein-/Kaminzug: st-Wert: Soll-Wert: 3-12 Pa	
Kontrollierte Wohnraumlüftung [] ja [] nein	Durchmesser der Rauchrohrleitung:	
Sonstiges:	Außentemperatur bei Zugmessung:	

Gerät - Vorbereitung zum Start, Funktionscheck		
Pelletbehälter befüllt	Funktion Saugzug-Gebläse geprüft	
Pelletqualität: z.B. ÖNorm, DIN plus, EN- plus A1	Funktion Schneckenmotor geprüft	
Kipprost-Funktion geprüft	Funktion Zündpatrone geprüft	
Keramott nach Testversuch "weiß gebrannt"	Teillasttest durchgeführt	
Feuerraumtürdichtung kontrolliert [] ja [] nein		

Instruktion Betreiber / Kunde			
Gerätehandhabung verständlich erläutert	Reinigung und Wartungsintervall erläutert		
Garantiebedingungen u. Gewährleistung erläutert	Fotografische Dokumentation IST-Zustand - Pel- letofenaufstellung (Bitte unbedingt vorab die Zu- stimmung des Kunden einholen)		
[] Drahtbürste [] Handschuh [] Bedienungsanleitung	Gerät gemeinsam mit dem Kunden Test geheizt (Start, Abbrand- und Ausbrandphase durchge- führt)		

Der Endkunde bestätigt, dass er den Ofen nun selbständig in Betrieb nehmen kann. Er bestätigt Weiteres, dass der Ofen voll funktionstüchtig und mängelfrei ist.

Inbetriebnahmeprotokoll zusammen mit dem Blatt Datenverarbeitung an service@austroflamm.com senden oder online über die Produktregistrierung hochladen. Produktregistrierung ist unter folgenden Link abrufbar https://www.austroflamm.com/de/service/produktregistrierung. Gilt nur für Kunden aus Österreich und Deutschland.

Ort, Datum	Unterschrift Betreiber/Kunde	Unterschrift Techniker