

Montageanleitung / Assembly instructions  
Instructions de montage  
Istruzioni di montaggio

## Designrahmen montieren

Mounting the design frame

Installer le cadre design

Montaggio del telaio di design



**AUSTROFLAMM**

[www.austroflamm.com](http://www.austroflamm.com)

Originalbetriebsanleitung  
25/02/2025

Version: 1.0

#### IMPRESSUM

Eigentümer und Herausgeber

AUSTROFLAMM GMBH  
Austroflamm-Platz 1  
A- 4631 Krenglbach  
Tel: +43 (0) 7249 / 46 443  
[www.austroflamm.com](http://www.austroflamm.com)  
[info@austroflamm.com](mailto:info@austroflamm.com)

Redaktion: Olivera Stojanovic

Abbildungen: Konstruktion

Text: Technische Abteilung (Austroflamm)

#### Copyright

Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieser Anleitung darf nur mit Genehmigung des Herausgebers vervielfältigt oder verbreitet werden! Druck-, Rechtschreib- und Satzfehler vorbehalten.

Die Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und stellen keine Verpflichtung seitens der Austroflamm GmbH dar. Für eventuelle Fehler in diesem Dokument übernimmt die Austroflamm GmbH keine Haftung.


## Inhaltsverzeichnis

Deutsch.....	4
English .....	8
Français.....	12
Italiano .....	16

## Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines.....	5
2	Designrahmen montieren (55x45 K2.0).....	6

# 1 Allgemeines





Pos. Nr.	Anzahl	Artikel	Artikel-Nr.
1	1	Designrahmen oben	771351-xx
2	1	Designrahmen unten	771353-xx
3	1	Designrahmen links	771342-xx
4	1	Designrahmen rechts	771344-xx
5	4	Linsenschrauben mit ISK M5x8	718561-92

## 2 Designrahmen montieren (55x45 K2.0)

### HINWEIS

Designrahmen dürfen weder angeputzt, noch verputzt, noch eingemauert werden.



1) Tür öffnen.

Abb. 1: Tür öffnen




Abb. 2: Bolzen oben rausdrehen




Abb. 3: Bolzen unten rausdrehen




Abb. 4: Designrahmen anbringen




Abb. 5: Designrahmen befestigen

2) Die vier Bolzen (oben und unten) rausdrehen.

3) Tür schließen.

4) Designrahmen anbringen.

5) Tür öffnen.


6) Die Schrauben von Innen (oben und unten) montieren und Designrahmen befestigen.

## Contents

1	General.....	9
2	Mounting the design frame (55x45 K2.0).....	10



# 1 General





Item no.	Quantity	Article	Article no.
1	1	Design frame, top	771351-xx
2	1	Design frame, bottom	771353-xx
3	1	Design frame, left	771342-xx
4	1	Design frame, right	771344-xx
5	4	Fillister-head screws with hex M5x8	718561-92

## 2 Mounting the design frame (55x45 K2.0)

### NOTICE

Design frames must not be plastered over nor walled in.



1) Open door.

Fig. 1: Opening the door




Fig. 2: Screwing out the bolts at the top




Fig. 3: Screwing out the bolts at the bottom




Fig. 4: Attaching the design frame




Fig. 5: Fastening the design frame

2) Screw out the four bolts (top and bottom).


- 3) Close door.
- 4) Attach design frame.

- 5) Open door.
- 6) Mount the screws from inside (top and bottom) and fasten design frame.

## Sommaire

1	Généralités .....	13
2	Installer le cadre design (55x45 K2.0) .....	14

# 1 Généralités





Pos. n°.	Quantité	Article	Article n°
1	1	Cadre design supérieur	771351-xx
2	1	Cadre design inférieur	771353-xx
3	1	Cadre design gauche	771342-xx
4	1	Cadre design droit	771344-xx
5	4	Vis à tête bombée 6 pans creux M5x8	718561-92

## 2 Installer le cadre design (55x45 K2.0)

### INDICATION

Les cadres design ne doivent être ni raccordés par de l'enduit, ni enduits, ni scellés dans un mur.



1) Ouvrir la porte.

Fig. 1: Ouvrir la porte




Fig. 2: Dévisser les boulons du haut




Fig. 3: Dévisser les boulons du bas




Fig. 4: Poser le cadre design




Fig. 5: Fixer le cadre design

2) Dévisser les quatre boulons (en haut et en bas).

3) Fermer la porte.

4) Poser le cadre design.

5) Ouvrir la porte.


6) Poser les vis de l'intérieur (en haut et en bas) et fixer le cadre design.

## Indice

1	Generalità .....	17
2	Montaggio della cornice del di design 55x45).....	18



# 1 Generalità





N. pos.	Q.tà	Articolo	N. art.
1	1	Cornice del disegno superiore	771351-xx
2	1	Telaio di design inferiore	771353-xx
3	1	Telaio di design di sinistra	771342-xx
4	1	Telaio di design di destra	771344-xx
5	4	Vite a testa bombata a testa bassa ISK M5x8	718561-92

## 2 Montaggio della cornice del di design 55x45)

### AVVERTENZA

Le cornici di design non devono essere agghindate, stuccate o murate.



1) Aprire lo sportello.

Fig. 1: Apertura dello sportello




Fig. 2: Svitamento bulloni superiori




Fig. 3: Svitamento bulloni inferiori




Fig. 4: Posizionamento della struttura di design




Fig. 5: Fissaggio della struttura di design

2) Svitare i quattro bulloni (in alto e in basso).

3) Chiudere lo sportello.

4) Posizionare la struttura di design.

5) Aprire lo sportello.

6) Montare dall'interno le viti (superiori e inferiori) e fissare la struttura.

AUSTROFLAMM GMBH  
Austroflamm-Platz 1  
A- 4631 Krenglbach

Tel: +43 (0) 7249 / 46 443  
[www.austroflamm.com](http://www.austroflamm.com)  
[info@austroflamm.com](mailto:info@austroflamm.com)

361014-945217

