

Istruzioni per l'uso

Lux



Istruzioni per l'uso 18/06/2025

Version: 6.0

EDITORIALE

Proprietario ed editore
AUSTROFLAMM GMBH
Austroflamm-Platz 1
A- 4631 Krenglbach
Tel: +43 (0) 7249 / 46 443
www.austroflamm.com
info@austroflamm.com

Redazione: Austroflamm GmbH

Figure: Konstruktion

Testo: Dipartimento tecnico (Austroflamm)

### Copyright

Tutti i diritti riservati. I contenuti del presente documento possono essere riprodotti e distribuiti solo con il permesso dell'editore! Con riserva di errori di stampa, di ortografia e di composizione.

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso e non devono essere interpretate come un impegno da parte di Austroflamm GmbH. Austroflamm GmbH non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori presenti in questo documento.

# Indice

1	Inforn	nazioni generali	5						
	1.1	Informazioni sul documento	5						
	1.2	Copyright	5						
2	Scopo del manuale								
	2.1	Conservazione delle istruzioni	6						
	2.2	Struttura del manuale	6						
	2.3	Descrizioni utilizzate	6						
	2.4	Versioni	6						
	2.5	Abbreviazioni	7						
3	Sicurezza								
	3.1	Significato delle indicazioni di sicurezza	8						
	3.2	Avvertenze di sicurezza generali	8						
	3.3	Tipi particolari di pericolo e dispositivi di protezione individuale	9						
4	Panor	amica del prodotto	10						
	4.1	Uso conforme	10						
	4.2	Identificazione del prodotto	10						
	4.3	Etichetta energetica	12						
	4.4	Collocamento della targhetta	12						
5	Dati t	Dati tecnici							
	5.1	Dati tecnici conf. al regolamento (EU) 2015/1185 e al regolamento delegato (EU) 2015/1186	13						
	5.2	Dati tecnici generici	16						
	5.3	Dati per la misurazione del camino	17						
6	Trasp	orto, gestione e immagazzinamento	18						
	6.1	Trasporto	18						
	6.2	Sicurezze per il trasporto	18						
	6.3	Mezzo di trasporto	19						
	6.4	Immagazzinamento	19						
7	Requi	isiti del luogo di installazione	20						
	7.1	Distanze di sicurezza da rispettare	20						
	7.2	Aria di combustione	21						
	7.3	Requisiti del camino	21						
	7.4	Capacità portante del pavimento	21						
	7.5	Condizione del pavimento	21						
	7.6	Locale di installazione	21						
8	Tipo/	Quantità di combustibile	22						
	8.1	Materiale combustibile	22						
	8.2	Quantità di combustibile	24						
9	Monta	aggio	25						
	9.1	Esecuzione	26						

	9.1.1	Modifica del raccordo del tubo dei fumi				
	9.1.2	Installazione del Keramott				
	9.1.3	Montaggio dell'HMS				
	9.1.4 9.1.5	Montaggio del box portautensili				
	9.1.6	Montaggio del cassetto in legno				
	9.1.7	Montaggio dell'adattatore dell'aria di alimentazione				
	9.1.8	Montaggio del box zoccolo				
	9.1.9	Montaggio del piatto girevole (RLU dm130)				
	9.1.10	Montaggio del piatto girevole (dm130)	38			
10	Imposta	azioni	40			
	10.1	Regolazione delle cerniere dello sportello				
	10.2	Regolazione della forza di chiusura della maniglia				
	10.3	Regolazione del piatto girevole	40			
11	Messa i	n servizio	41			
	11.1	Prima messa in servizio	41			
	11.2	Funzionamento indipendente dall'aria ambiente	41			
12	Funzior	namento	42			
	12.1	Prima di accendere	42			
	12.2	Accensione corretta del fuoco	42			
	12.3	Riscaldamento durante il periodo di transizione	43			
13	Manutenzione					
14	Pulizia .		45			
	14.1	Pulizia della stufa a caminetto, dei passaggi dei gas di scarico e del tubo dei fumi	45			
	14.2	Pulire i passaggi dei gas di scarico	45			
	14.3	Svuotamento del box cenere	45			
	14.4	Pulizia del vetro dello sportello	47			
	14.5	Pulizia delle superfici	47			
15	Suppor	to	48			
	15.1	Rivestimento della camera di combustione				
	15.2	Comportamento in caso di incendio del camino	49			
	15.3	Comportamento in caso di difetti	49			
16	Accesso	ori	50			
17	Ricamb	i	51			
18	Smonta	ggioggio	52			
	18.1	Smontaggio dello sportello				
	18.2	Smontaggio del tagliafiamme				
19	Smaltin	nento	55			
20	Garanz	ia	57			
		ollo di messa in servizio				
22	Protoco	ollo di servizio	59			

# 1 Informazioni generali

Avete optato per una stufa a caminetto Austroflamm.

### Ci congratuliamo per la vostra scelta e vi ringraziamo per la vostra fiducia.

Una maneggevolezza e una cura corrette sono indispensabili per un funzionamento senza problemi e una lunga durata.

Le informazioni contenute in questo manuale sono di natura generale. Devono essere rispettate le norme nazionali ed europee, quelle locali e edilizie nonché le disposizioni antincendio.

Leggere attentamente le presenti istruzioni prima del montaggio e dell'uso. Tutte le responsabilità e le richieste di garanzia decadono in caso di danni causati dalla mancata osservanza di queste istruzioni.

Si prega di attenersi alle istruzioni presentate nei singoli capitoli.

Le presenti istruzioni sono parte integrante della stufa a caminetto. Contengono infatti tutte le informazioni essenziali sia per il rivenditore che per il cliente.

Consegnare personalmente le presenti istruzioni al proprietario della stufa a caminetto unitamente alle istruzioni relative all'impianto (funzionamento del riscaldamento).

Il seguente elenco presenta una panoramica dei capitoli importanti per:

Il rivenditore	Il cliente finale		
Istruzioni per l'uso complete	Informazioni generali		
	Scopo delle istruzioni		
	Sicurezza		
	Panoramica del prodotto		
	Dati tecnici		
	Requisiti del luogo di installazione		
	Tipo/Quantità di combustibile		
	Impostazioni		
	Messa in servizio		
	Funzionamento		
	Manutenzione		
	Pulizia		
	Supporto		
	Accessori		
	Ricambi		
	Smontaggio		
	Smaltimento		
	Garanzia		
	Elaborazione dei dati		
	Protocollo di messa in servizio		
	Protocollo di servizio		

### 1.1 Informazioni sul documento

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso e non devono essere interpretate come un impegno da parte di Austroflamm GmbH. Austroflamm GmbH non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori presenti in questo documento.

# 1.2 Copyright

Tutti i diritti riservati. I contenuti del presente documento possono essere riprodotti e distribuiti solo con il permesso dell'editore! Con riserva di errori di stampa, di ortografia e di composizione.

# 2 Scopo del manuale

Le presenti istruzioni sono parte integrante della stufa a caminetto e contribuiscono a una sua corretta e sicura installazione e manutenzione.

# CONSIGLIO

Leggere con cura queste istruzioni prima di mettere in funzione 'apparecchio.

#### 2.1 Conservazione delle istruzioni

Conservare le presenti istruzioni per ogni evenienza. La versione più attuale è disponibile online sulla nostra homepage www.austroflamm.com.

### 2.2 Struttura del manuale

L'indice si trova alla pagina 3.

Le figure di queste istruzioni potrebbero differire dal prodotto consegnato.

### 2.3 Descrizioni utilizzate

Nelle presenti istruzioni sono utilizzate le seguenti descrizioni:

### Fasi di gestione con obbligo di rispettare la sequenza

- ✓ Premessa
- 1) Fase 1
- 2) Fase 2
- 3) .....
  - ⇒ Risultato intermedio / Informazioni supplementari
- ⇒ Risultato

### Fasi di gestione ed elenchi puntati senza obbligo di rispettare la sequenza

- ...
- ...
  - ....
  - ....

#### Riferimenti incrociati

Vedere i Dati tecnici

#### Consigli utili

### **CONSIGLIO**

#### Combustibile

Utilizzare esclusivamente il combustibile consigliato!

#### 2.4 Versioni

Aggiorniamo costantemente le nostre istruzioni. L'ultima versione del manuale può essere trovata online sulla nostra homepage www.austroflamm.com.

# 2.5 Abbreviazioni

Abbreviazione	Significato			
HMS	Heat Memory System			
St.cam.	Stufe a caminetto			

### 3 Sicurezza

Nelle presenti istruzioni vi forniamo numerose avvertenze di sicurezza per l'utilizzo sicuro della vostra stufa a caminetto. Tali indicazioni sono contrassegnate in modo diverso a seconda del loro significato:

# 3.1 Significato delle indicazioni di sicurezza

### **AVVERTENZA**

Comportamento particolare e/o attività necessarie per lavorare in sicurezza. L'inosservanza può provocare danni alla proprietà.

# **⚠** CAUTELA

Possibile situazione di pericolo (lesioni lievi o di minor intensità e danni alla proprietà).

# **AVVISO**

Possibile pericolo imminente per la vita e la salute delle persone (lesioni molto gravi o morte).

### **A** PERICOLO

Pericolo imminente per la vita e la salute delle persone (lesioni gravi o morte).

# 3.2 Avvertenze di sicurezza generali

- Le informazioni contenute nelle presenti istruzioni costituiscono norme di applicazione generale. Per l'installazione/il funzionamento della stufa devono essere rispettate tutte le normative locali, comprese quelle relative alle norme nazionali ed europee, nonché le disposizioni antincendio.
- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di mettere in funzione la stufa a caminetto e osservare le indicazioni e le avvertenze.
- Austroflamm GmbH non si assume alcuna responsabilità per il collegamento dei nostri apparecchi di riscaldamento a collettori di scarico/camini **occupazione multipla**. Per ulteriori informazioni, contattare uno spazzacamini e verificare i regolamenti edilizi nazionali, regionali e locali.
- Per trasportare la stufa a caminetto può essere utilizzato solo un mezzo di trasporto autorizzato e di portata sufficiente.
- Attenzione La vernice non è un antiruggine!
- Bruciate esclusivamente il materiale di riscaldamento approvato, indicato al capitolo .
- È severamente vietato bruciare o introdurre sostanze altamente infiammabili o esplosive quali le bombolette spray vuote e simili nella camera di combustione, così come conservarle nelle immediate vicinanze della stufa a caminetto: rischio di esplosione.
- Quando si aggiunge il combustibile, non si devono indossare abiti larghi o facilmente infiammabili.
- È vietato posare oggetti non resistenti al calore sulla stufa a caminetto o nelle sue vicinanze.
- Non stendere la biancheria sulla stufa a caminetto per l'asciugatura. Anche gli stendibiancheria o altri prodotti simili devono essere collocati a una distanza sufficiente dalla stufa a caminetto. (Pericolo di incendio!)
- Questa stufa a caminetto non è prevista per funzionare sempre in continuo.
- Mentre la stufa a caminetto è in funzione è vietato maneggiare sostanze facilmente infiammabili ed esplosive nello stesso locale o nei locali adiacenti.
- La stufa a caminetto deve funzionare esclusivamente a sportello chiuso.

- Lo sportello e tutti i dispositivi di regolazione devono essere chiusi quando la stufa a caminetto non viene utilizzata.
- Mentre è in funzione, si tenga presente che la superficie della stufa a caminetto può riscaldarsi notevolmente. Per maneggiare la stufa a caminetto utilizzare sempre il guanto protettivo.



• Avvisate i bambini di questi pericoli e teneteli lontani dalla stufa a legna durante il funzionamento.

# **A PERICOLO**

#### Pericolo di surriscaldamento

Per evitare danni, durante la prima messa in funzione e ad ogni nuova accensione non si deve **MAI** mettere più combustibile di quanto indicato nelle presenti istruzioni!

- La stufa a caminetto non è adatta per essere utilizzata come scala o per fungere da impalcatura.
- I rifiuti (di qualsiasi tipo) o residui NON DEVONO essere bruciati nella stufa.
- Quando si lavora sul o con il stufa, indossare sempre guanti protettivi. Esempio: spostamento della stufa a caminetto, montaggio, smontaggio, riparazione, attacco di accessori, ecc.
- Durante o dopo il montaggio degli accessori possono formarsi bordi taglienti. Per rimuoverli utilizzare strumenti di molatura o di taglio idonei.

# 3.3 Tipi particolari di pericolo e dispositivi di protezione individuale

Durante alcune attività, come il montaggio/lo smontaggio, assicurarsi di indossare i seguenti dispositivi di protezione:

guanti di sicurezza
scarpe di sicurezza

# 4 Panoramica del prodotto

# 4.1 Uso conforme

L'osservanza delle disposizioni contenute nelle presenti istruzioni garantisce la sicurezza delle persone e dell'apparecchio, oltre che un funzionamento economico e una lunga durata del prodotto. La stufa a caminetto è stata progettata sulla base delle norme e conformemente ai dati tecnici. Vedere il capitolo "Dati tecnici".

# **AVVERTENZA**

Il funzionamento è consentito solo a sportello chiuso/bloccato.

# 4.2 Identificazione del prodotto

Nelle illustrazioni seguenti presentiamo una panoramica delle dimensioni principali e della posizione della targhetta.




Fig. 1: Dimensioni dell'apparecchio di base




Fig. 2: Dimensioni dei box laterali




Fig. 3: Regolatore dell'aria primaria/secondaria

Aperto (+) e chiuso (-) (regolatore dell'aria primaria/secondaria)

# 4.3 Etichetta energetica




Fig. 4: Etichetta energetica

# 4.4 Collocamento della targhetta

Qui vi mostriamo dove si trova la targhetta. Avete ricevuto un duplicato della targhetta con la stufa a caminetto. Il duplicato si trova sul retro del manuale d'istruzioni fornito con la stufa a caminetto.




Fig. 5: Targhetta

La targhetta si trova sotto il box per la cenere della stufa.

# 5 Dati tecnici

È possibile collegarla a un camino già occupato da altre stufe e forni a combustibile solido, a condizione che i camini siano costruiti conformemente alla norma DIN 4705 - parte 3, che non contraddice tale disposizione.

# 5.1 Dati tecnici conf. al regolamento (EU) 2015/1185 e al regolamento delegato (EU) 2015/1186

# Recapiti del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato

Produttore:	Austroflamm GmbH		
Contatto:	-		
Indirizzo:	Austroflamm-Platz 1		
	4631 Krenglbach		
	Austria		

### Indicazioni sull'apparecchio

Identificazione/i del modello:	Lux				
Modelli equivalenti:	-				
Rapporti di prova:	1625 / RRF - 1021 24 1622-1				
Norme armonizzate applicate:	EN 1651021: 2022				
Altre norme/specifiche tecniche utilizzate:	-				
Funzione di riscaldamento indiretto:	-				
Potenza termica diretta:	7,0 kW				
Potenza termica indiretta:	-				

### Caratteristiche durante il funzionamento con il combustibile preferenziale

Tasso di utilizzo annuale dovuto al riscaldamento dell'ambiente $\eta_{\text{s}}$ :	72,0		
Indice di efficienza energetica (IEE):	108		

# Disposizioni speciali in fase di assemblaggio, installazione o manutenzione

È indicato nei singoli capitoli delle istruzioni.

Combustibile	Combustibile preferenziale (solo uno):		ηs [x%]:	Emissioni dovute al ri- scaldamento dell'am- biente alla potenza ter- mica nominale (*)				Emissioni dovute al ri- scaldamento dell'am- biente alla potenza termica minima (*)			
				PM	OGC	СО	NOx	PM	OGC	СО	NOx
				[x] m	g/Nm³	(13%	O2)	[x] mg	g/Nm³	(13%	6 O2)
Contenuto di umidità dei tronchetti ≤ 25 %	si	no	72,0	≤ 40	≤ 120	≤ 1500	≤ 200	-	-	-	-
Contenuto	no	no	-	-	-	-	-	-	-	-	-
di umidità del legno com- presso <12%											
Altra biomassa legnosa	no	no	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biomassa non legnosa	no	no	-	-	-	-	-	-	-	-	- 1
Antracite e carbone magro	no	no	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coke di carbon fossile	no	no	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Semi-coke	no	no	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Carbone bituminoso	no	no	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bricchette di lignite	no	no	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bricchette di torba	no	no	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bricchette fatte con una miscela di combustibili fossili	no	no	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri combustibili fossili	no	no	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bricchette fatte da una mi- scela di biomassa e com- bustibili fossili	no	no	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre miscele di biomassa e combustibili solidi	no	no	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(*) PM = polveri sottili, OG(	C = composti o	rganici gassos	si, CO =	monos	sido di	carbo	nio, N	0 = xC	ssidi d	i azot	:0

# Caratteristiche durante il funzionamento esclusivo con il combustibile preferenziale

Indicazione	Simbolo	Valore	Unità	Indicazione Simbolo Valore	Unità		
Potenza termica				Efficienza termica (efficienza del combustibile) (sulla base dell'NCV)			
Potenza termica nominale	Pnom	7,0	kW	Efficienza termica (efficienza del combustibile) alla potenza termica nominale	%		
Potenza termica minima (valore in- dicativo)	Pmin	-	kW	Efficienza termica (efficienza del combustibile) alla potenza termica minima (valore indicativo)	%		
Consumo di energ	gia ausiliar	ria		Tipo di potenza termica/Controllo della temperatu biente	ra am-		
Alla potenza ter- mica nominale	elmax	-	kW	Potenza termica monostadio, nessun controllo del- la temperatura ambiente	si		
Alla potenza ter- mica minima	elmin	-	kW	Due o più stadi regolabili manualmente, nessun ncontrollo della temperatura ambiente			
In condizioni di standby	elSB	-	kW	Controllo della temperatura ambiente con termostato meccanico			
Potenza richiesta	dalla fiam	ma pilota		Con controllo elettronico della temperatura ambiente	no		
Potenza richiesta dalla fiamma pilo- ta	Ppilot	-	kW	Con controllo elettronico della temperatura ambiente e regolazione dell'orario giornaliero			
(se presente)				Con controllo elettronico della temperatura ambiente e regolazione dell'orario settimanale	no		
				Altre opzioni di controllo			
				(sono possibili più risposte)			
			Controllo della temperatura ambiente con rileva- mento della presenza				
				Controllo della temperatura ambiente con rileva- mento di finestra aperta			
				Con opzione di telecomando	no		

# 5.2 Dati tecnici generici

Dimensioni e peso	
Altezza [mm]	1225
Larghezza [mm]	450
Profondità [mm]	450
Larghezza della camera di combustione [mm]	288
Altezza della camera di combustione [mm]	477
Profondità della camera di combustione [mm]	303
Larghezza dello scomparto di cottura [mm]	-
Altezza dello scomparto di cottura [mm]	-
Profondità dello scomparto di cottura [mm]	-
Larghezza scaldavivande [mm]	-
Altezza scaldavivande [mm]	-
Profondità scaldavivande [mm]	-
Dimensioni a (con tubo angolare Austroflamm) [mm]	1323
Dimensioni b (con tubo angolare Austroflamm) [mm]	1133
Dimensioni c (con tubo angolare Austroflamm) [mm]	338
Dimensioni d (con tubo angolare Austroflamm) [mm]	225
Diametro uscita tubo scarico fumi [mm]	130
Diametro attacco aria esterna [Ø mm]	125
Peso apparecchio di base [kg]	138
Peso Xtra [kg]	-
Peso HMS [kg]	46
Peso totale incl. il cappotto in acciaio (STM) [kg]	138
Peso totale incl. il cappotto in ceramica (KMG) [kg]	-
Peso totale incl. cappotto in steatite (SPM) [kg]	-
Distanza minima da materiali combustibili - Distanza dalla parete posteriore dR [mm]	100
Distanza minima da materiali combustibili - Distanza dalla parete laterale sx dS_1 [mm]	590
Distanza minima da materiali combustibili - Distanza dalla parete laterale dx dS_2 [mm]	590
Distanza minima dai materiali combustibili adiacenti (per es. i mobili) dP [mm]	1000
Distanza minima da materiali combustibili - Distanza dal pavimento verso avanti dF [mm]	0
Distanze minime da materiali combustibili - Distanza sotto il caminetto dB [mm]	0
Distanza minima da materiali combustibili - Distanza dalla parete laterale nell'area di irradiazione sx dL_1 [mm]	0
Distanza minima da materiali combustibili - Distanza dalla parete laterale nell'area di irradiazione dx dL_2 [mm]	0
Distanza minima da materiali combustibili - Distanza dal soffitto dC [mm]	750
Distanza minima da materiali non combustibili [mm]	50

Potenza	
Potenza termica nominale [kW]	7,0
Potenza termica minima [kW]	-
Potenza termica massima [kW]	7,0
Capacità minima di riscaldamento dell'ambiente [m³]	82
Capacità massima di riscaldamento dell'ambiente [m³]	210
Classe di efficienza energetica	A+
Indice di efficienza energetica (EEI)	108
Resa calorica diretta [kW]	7,0
Resa calorica indiretta [kW]	-
Efficienza alla potenza termica nominale [%]	82,0
Efficienza alla potenza termica a carico parziale[%]	-

# 5.3 Dati per la misurazione del camino

Valori dei gas di scarico per l'occupazione multipla del camino (secondo la norma DIN 18160-1) o per la misurazione del camino (secondo la norma DIN EN 13384-2).

Dati per lo spazzacamino	
Flusso di massa del gas di scarico alla potenza termica nominale [g/s]	6,1
Temperatura dei fumi [°C]	273
Pressione minima di mandata alla potenza termica nominale [Pa]	12
a 0,8 volte la potenza termica nominale [Pa]	10

# 6 Trasporto, gestione e immagazzinamento

# 6.1 Trasporto



Fig. 6: Cassa

Ogni stufa a caminetto Austroflamm è confezionata in un imballaggio ecologico e protetto.

L'imballaggio è composto da:

- pallet,
- cassa e
- pellicola protettiva.
- 1) L'imballaggio è realizzato con legno e materiali locali non trattati.
- 2) La cassa, stufa a caminetto inclusa, deve essere trasportata con un elevatore o con un muletto.
- 3) La stufa a caminetto è fissata ai montanti laterali della cassa con fascette. che devono poi essere rimosse.
- 4) La cassa si smonta rimuovendo le 4 viti che la collegano al pallet nella parte inferiore.
- 5) La cassa di legno separata va rimossa dalla stufa a caminetto.
- 6) Togliere la stufa a caminetto dal pallet. A tal fine, svitare le 4 griffe in lamiera sulla superficie del pallet.
- 7) Rimuovere l'imbottitura ad aria / la protezione per il trasporto del Keramott e della piastra di estrazione nella camera di combustione.
- 8) Controllare immediatamente la completezza e i danni di trasporto della merce consegnata.
- 9) Controllare il kit di accessori: guanto, istruzioni, fogli informativi, ecc. Il kit confezione di accessori si trova nel camera di combustione.
- 10) Prima di montare la stufa a caminetto, controllare il funzionamento di tutte le parti mobili. Di norma, tutti i difetti devono essere segnalati prima del montaggio della stufa a caminetto.

# 6.2 Sicurezze per il trasporto

### **AVVERTENZA**

È indispensabile rimuovere la sicurezza per il trasporto prima di installare l'apparecchio!





Fig. 7: Sicurezze per il trasporto

Le sicurezze per il trasporto (1) vengono utilizzate per fissare la stufa sul pallet mentre vengono trasportate. Prima di montare la stufa, occorre rimuoverli.

# 6.3 Mezzo di trasporto

### **AVVERTENZA**

È indispensabile rimuovere gli ausili per il trasporto prima di montare l'apparecchio!



Per trasportare la stufa può essere utilizzato solo un mezzo di trasporto autorizzato e di portata sufficiente. Che deve essere rimosso prima del montaggio.


Fig. 8: Mezzo di trasporto

# 6.4 Immagazzinamento

La stufa a caminetto deve essere conservata in un ambiente/magazzino asciutto. Proteggere dallo sporco, dal calore e dall'umidità.

Le seguenti illustrazioni sono allegate all'imballaggio e devono essere prese in debita considerazione:







 separare e smaltire il materiale di imballaggio in modo ecologico.



• L'imballaggio può essere smaltito in base alla raccolta differenziata. Devono essere rispettate le norme locali di smaltimento.

# 7 Requisiti del luogo di installazione

# 7.1 Distanze di sicurezza da rispettare


Se il pavimento è fatto di materiale infiammabile, come protezione occorre collocare un materiale non combustibile nella parte anteriore dell'apparecchio. Per maggiori informazioni, rivolgersi al proprio rivenditore Austroflamm.


### **AVVERTENZA**

Se il pavimento è costituito da materiale infiammabile, è necessario utilizzare una piastra di protezione ignifuga.

Rispettare le distanze di sicurezza dagli oggetti infiammabili quali i mobili in legno o in tessuto, i divani, ecc. Nel caso di oggetti molto sensibili al calore, la distanza dalla stufa a caminetto deve essere aumentata per evitare danni dovuti al calore stesso.

Si prega di fare riferimento alla tabella sottostante per le distanze di sicurezza necessarie.





- 1 Pavimento
- 3 Area irradiata
- 5 Area irradiata da proteggere

- 2 Materiali infiammabili davanti
- 4 Piastra di protezione del pavimento
- 6 Area materiali infiammabili anteriore/laterale/posteriore

Distanza di sicurezza dal combustibile	
Distanza minima dai materiali combustibili adiacenti (per es. i mobili) dP [mm]	
Distanza minima da materiali combustibili - Distanza dalla parete laterale sx dS_1 [mm]	
Distanza minima da materiali combustibili - Distanza dalla parete posteriore dR [mm]	100
Distanza minima da materiali combustibili - Distanza dalla parete laterale dx dS_2 [mm]	590
Distanze minime da materiali combustibili - Distanza sotto il caminetto dB [mm]	
Distanza minima da materiali combustibili - Distanza dal pavimento verso avanti dF [mm]	
Distanza minima da materiali combustibili - Distanza dalla parete laterale nell'area di irradiazione sx dL_1 [mm]	
Distanza minima da materiali combustibili - Distanza dalla parete laterale nell'area di irradiazione dx dL_2 [mm]	
Distanza minima da materiali combustibili - Distanza dal soffitto dC [mm]	
Distanza minima da materiali non combustibili [mm]	

#### 7.2 Aria di combustione

Durante il funzionamento, va garantita un'alimentazione di aria di combustione sufficiente. Nel caso di un involucro edilizio moderno e molto compatto, a tenuta, l'alimentazione dell'aria di combustione potrebbe non essere garantita in seguito a condizioni di funzionamento legate alle condizioni ambientali dell'aria o a un comportamento del tiraggio compromesso. In questo caso, si deve garantire un'alimentazione sufficiente di aria di combustione. Il vostro rivenditore Austroflamm sarà lieto di consigliarvi.

### **CONSIGLIO**

Assicurarsi che le aperture per l'aria di combustione non siano chiuse!

# 7.3 Requisiti del camino

Quando si collegano le canne fumarie al camino, si devono osservare le norme di sicurezza nazionali e/o locali. La vostra stufa a caminetto Austroflamm è dotata di fabbrica di un'uscita della canna fumaria rivolta verso l'alto (capitolo Dati tecnici). Il collegamento può essere spostato sulla parte posteriore, come descritto in queste istruzioni. In caso di collegamento con tubi di altro diametro, è necessaria l'approvazione dello spazzacamino responsabile. Il collegamento della canna fumaria e dei relativi passaggi devono essere sigillati di conseguenza. Il vostro rivenditore specializzato Austroflamm conosce le linee guida e sarà lieto di consigliarvi. Per la vostra sicurezza, il collegamento della canna fumaria deve essere sempre esequito da una persona competente.

# 7.4 Capacità portante del pavimento

Prima dell'installazione, verificare se la capacità portante della sottostruttura può sopportare il peso della stufa a caminetto.

Per quanto concerne la capacità portante dei pavimenti con riscaldamento a pavimento, consultare l'ingegnere edile, il costruttore, ecc. di competenza.

### 7.5 Condizione del pavimento

Le stufe a caminetto Austroflamm possono essere collocate direttamente sul pavimento.

Le norme antincendio per il funzionamento di una stufa a caminetto o a pellet variano a seconda del luogo e dell'apparecchio. Si raccomanda quindi di informarsi presso lo spazzacamino o il rivenditore specializzato della propria zona.

#### 7.6 Locale di installazione

Il luogo in cui si installa la stufa deve disporre di almeno una porta / finestra che dia all'esterno oppure deve essere collegato direttamente a un ambiente con accesso all'esterno. Se il funzionamento dipendente dall'aria ambiente, questa stufa a caminetto non consente di far funzionare altri caminetti e cappe di aspirazione che sfruttano l'aria ambiente.

# 8 Tipo/Quantità di combustibile

#### 8.1 Materiale combustibile

#### Legna

Molte delle specie di legno indigeno possono essere bruciate nei caminetti in modo neutro dal punto di vista delle emissioni di CO2, ovviamente dopo un'adeguata essiccazione. Il legno si distingue dal fatto che ricresce, può essere gestito in modo sostenibile, non deve essere investita alcuna o solo poca energia esterna supplementare nel combustibile e le brevi distanze dal produttore al consumatore assicurano un equilibrio climatico ottimale.

I tipi di legno più comuni da usare nelle stufe sono faggio, carpino, betulla, larice, abete rosso e pino. Il criterio più importante per alimentare un camino è che il combustibile sia sufficientemente asciutto. A tal fine, la legna già lavorata dovrebbe essere conservata per almeno due anni. La legislazione specifica un contenuto massimo di acqua del 20%. Tuttavia nei capillari del legno è ancora presente molta acqua. Un pezzo di legna da ardere è pronto solo quando il suo contenuto d'acqua è al massimo del 12-13%. Le differenze nel comportamento della combustione sono impressionanti e possono essere chiaramente viste anche da un profano.

Oltre a quelli menzionati in precedenza, altri tipi di legno sono anche adatti alla combustione. Tuttavia, per ogni camino sarebbe opportuno verificare come il loro uso possa influire sul comportamento della combustione. La quercia, per esempio, brucia con una fiamma piuttosto corta e lascia più brace. Il legno di quercia brucia più difficilmente e, a causa della sua durezza, spesso non viene ridotto alle dimensioni piccole e corrette come altri tipi di legno, il che a sua volta ha un effetto negativo sul comportamento della combustione. Tuttavia, è una buona fonte di energia e, opportunamente lavorato, si dimostra anche una legna da ardere idonea.

Le conifere (abete, pino, abete rosso) dovrebbero essere mescolate con del legno duro, se possibile. I legni teneri hanno una percentuale più alta di tannino, che porta a una maggior formazione di depositi nel camino, nei tubi di collegamento e nella canna fumaria. Se si brucia solo legno tenero, la fuliggine lucida può formarsi più rapidamente. Mescolarlo con legno duro (per esempio il faggio) riduce questo effetto.

Il fatto che la vostra legna da ardere sia lunga 25 cm, 33 cm o 50 cm è determinato dalle dimensioni della camera di combustione del vostro camino. I ceppi di 50 cm dovrebbero essere lasciati essiccare un po' più a lungo (tre anni o più), perché il legno si asciuga principalmente grazie alla fuoriuscita di acqua dai capillari, un processo che richiede tempo. E la distanza dall'interno all'esterno di un ceppo di 50 cm è il doppio di quella di uno di 25 cm. È importante che il legno sia "ben" tagliato. Ciò significa che la circonferenza del ceppo (una volta misurati tutti i lati intorno al taglio) non deve superare i 15-25 cm. La legna tagliata a questa misura essicca più facilmente; inoltre si dà al fuoco (in pratica alla temperatura) una maggior superficie da attaccare che facilita la fuoriuscita di gas e, quindi, la combustione. In aggiunta, la quantità di combustibile può essere dosata meglio. Grazie alla loro eccellente efficienza, i caminetti moderni richiedono solo una frazione della quantità di legna usata nelle stufe prodotte in passato. I ceppi più piccoli possono essere inseriti conformemente alle specifiche del produttore, quelli più grandi spesso superano la quantità massima specificata con un solo tronchetto.

Non tutti hanno in casa un misuratore di umidità per determinare il contenuto d'acqua nel legno; del resto, e gli apparecchi buoni e affidabili costano diverse centinaia di euro. Tuttavia, è possibile valutare bene l'idoneità del combustibile se si osserva attentamente il comportamento della combustione. Un "buon" fuoco a legna fuma solo brevemente durante la fase di accensione, e poi quasi per niente; brucia con una fiamma luminosa (dal giallo all'arancione) e lunga. Nella camera di combustione rimane poco residuo che, di solito, scompare quando il fuoco brucia a fiamma piena. Un altro buon criterio per valutare se la legna è pronta per essere bruciata è il peso. La maggior parte dei produttori definisce anche la quantità di supporto in kg. Per esempio, un tronco di faggio di 33 cm di lunghezza con

una circonferenza di circa 20 cm pesa circa 1 kg, se è idoneo alla combustione (abbastanza secco). Se è lungo 25 cm di lunghezza dovrà pesare circa 750 grammi, mentre se misura 50 cm peserà circa 1,5kg.

Anche quando si aggiunge il materiale combustibile, si prega di osservare sempre la quantità massima specificata in queste istruzioni! In caso contrario, il vostro caminetto non offrirà l'efficienza desiderata e, soprattutto, si possono causare danni considerevoli al vostro apparecchio, alle guarnizioni/al materiale e al condotto dei fumi.

Il legno può essere bruciato solo nel suo stato naturale. Non bruciare MAI il legno trattato, neanche quello trattato con sostanze naturali o smalti organici. Gli scarti di legna non devono mai entrare nella stufa!

#### Bricchette di legno

Molte persone amano le bricchette di legno come combustibile perché richiedono meno spazio di stoccaggio della legna, possono essere immagazzinate o acquistate in piccole quantità e - almeno a prima vista - sono meno laboriose della legna. La qualità delle bricchette di legno è omogenea nel contesto di variazioni della produzione. Inoltre, non devono essere conservate a lungo per asciugarsi. Hanno un'umidità residua già definita a causa della materia prima (trucioli naturali) e del processo di produzione.

Se le bricchette sono indicate come combustibile idoneo, questo concetto si applica solo a questo combustibile, NON a carbone, carta, corteccia o altri prodotti pressati come i pellet.

Nonostante i vari standard e le molte pubblicità a riguardo, ci sono anche notevoli differenze nella qualità delle bricchette di legno. Ma anche se di buona qualità, il comportamento della combustione è diverso da quello dei tronchetti naturali. E non tutte le bricchette di legno bruciano ugualmente bene in ogni stufa. Prima di decidere un tipo particolare e forse anche di farne scorta in grandi quantità, dovreste testare ampiamente le bricchette di legno in diverse condizioni di tiraggio. La maggior parte dei fornitori ha a disposizione a questo scopo dei "pacchetti di prova", che possono essere acquistati a prezzi preferenziali, per testare e confrontare i diversi tipi in offerta.

### **CONSIGLIO**

Quando si bruciano bricchette di legno, rispettare anche la quantità massima raccomandata indicata nelle informazioni di queste istruzioni. Non superare mai la quantità massima.

Poiché la legna è compressa e quindi ha meno volume per lo stesso peso, i caminetti moderni con una piccola quantità di combustibile spesso producono solo "piccoli mucchietti di fuoco", per cui ci si chiede se una fiamma possa bruciare del tutto con così poco combustibile. Tuttavia, non si deve mai superare il carico massimo, perché ciò causerebbe danni all'apparecchio. Con l'aumentare della temperatura, molte bricchette di legno cambiano aspetto quando bruciano, si "aprono". Ciò non deve preoccuparvi, è normale. Quando si inseriscono le bricchette di legno, assicurarsi che questa espansione non avvenga in direzione del vetro, se possibile - altrimenti questo si sporcherà molto.

Di norma, non bisogna inserire le bricchette di legno in un unico pezzo, ma frammentate in vari strati in pezzi più piccoli visibili dal vetro; inoltre, vanno collocate in modo disperso e non compatto. In questo modo, l'aria di combustione raggiunge più materiale combustibile e lo circonda meglio. Le bricchette richiedono una maggiore circolazione dell'aria, un occhio esperto e forse un po' più di pazienza fino a quando non ci si prende la mano. Poiché c'è meno volume (la stessa massa, ma occupa meno spazio), il fuoco è di solito più piccolo e non brucia così alto e vivace come quando si bruciano i tronchetti. Pertanto, quando si bruciano solo bricchette di legno, di solito c'è una certa torbidità nella camera di combustione e anche sul vetro della stufa. Non tutte le aree della camera di combustione sono esposte alla temperatura come quando si brucia la legna naturale - ed è così che si formano questi depositi. Può capitare che un tipo di bricchetta produca più depositi e un altro tipo nessuno. Provare diversi tipi di bricchette è un buon modo per trovare il giusto combustibile per il vostro camino. Se vo-

lete assolutamente usare le bricchette di legno ma non ve la cavate bene, miscelare il combustibile potrebbe essere d'aiuto anche in questo caso. In pratica, bruciate bricchette di legno e tronchetti naturali in quel rapporto di miscelazione che dà buoni risultati di combustione per il vostro camino.

Anche le bricchette di legno devono essere conservate in un luogo asciutto. In generale, si può affermare che i prodotti pressati con un buco nel mezzo di solito bruciano meglio. Le bricchette di legno tenero sono preferibili e sono spesso più idonee di quelle di legno duro.

#### Combustibile approvato

Come combustibile sono autorizzati tronchi naturali asciutti e ben stagionati (preferibilmente di legno duro).

La legna tonda dovrebbe essere spaccata almeno una volta per farla bruciare meglio. Il diametro del ceppo spaccato non deve superare i 7 cm.

#### Sostanze esplosive

È severamente vietato bruciare o introdurre sostanze altamente infiammabili o esplosive (quali le bombolette spray vuote e simili) nella camera di combustione, così come conservarle nelle immediate vicinanze della stufa a caminetto. Pericolo di esplosione!

#### Combustibile

Bruciare solo il tipo di combustibile raccomandato.

#### Combustione pulita

La legna da ardere deve essere secca (umidità relativa del legno < 15 %) e non trattata. Inoltre, per ottenere una combustione pulita e a basse emissioni, va bruciata solo la giusta quantità di legna.

#### 8.2 Quantità di combustibile

#### Quantità massima di combustibile

La vostra stufa a caminetto Austroflamm è progettata per un rendimento massimo, vedi capitolo Dati tecnici. Quantità eccessive di combustibile possono comportare un surriscaldamento e un danneggiamento della vostra stufa a caminetto Austroflamm!

Quantità massima di combustibile da aggiungere: 1,5 kg tronchetti.

### **AVVERTENZA**

#### Surriscaldamento

Quantità eccessive di combustibile possono comportare un surriscaldamento e un danneggiamento della vostra stufa Austroflamm

#### **AVVERTENZA**

Per evitare danni, non utilizzare **MAI** la stufa a caminetto con una quantità di combustibile superiore a quella indicata in queste istruzioni per l'uso!

# 9 Montaggio

Il montaggio deve essere effettuato solo da una ditta specializzata autorizzata.

Prima di montare la stufa a caminetto, controllare il funzionamento di tutte le parti mobili. Di norma, tutti i difetti devono essere segnalati prima del montaggio.

Nei capitoli seguenti vi informiamo su:

- installazione o montaggio di accessori,
- conversione del raccordo della canna fumaria,
- collegamento dell'alimentazione dell'aria di combustione, così come
- altre condizioni importanti per l'installazione.


### Per le seguenti fasi di lavoro sono necessari i seguenti dispositivi di protezione e strumenti

Tipo di dispositivo di protezione		
IIIS J	guanti di sicurezza	
	scarpe di sicurezza	

Strumenti di lavoro	Attività
Utensili isolati	Per evitare di danneggiare o graffiare la verniciatura, non si devono usare oggetti o utensili appuntiti. Per il montaggio e lo smontaggio delle parti del forno è pre- feribile utilizzare <b>utensili isolati</b> .
Kit chiavi Torx	vari interventi di montaggio
Set di chiavi a brugola	vari interventi di montaggio
Kit chiave a bocca	vari interventi di montaggio

# 9.1 Esecuzione

### 9.1.1 Modifica del raccordo del tubo dei fumi



smontarla.

1) Sollevare di poco la parte posteriore della stufa e

Fig. 9: Rimozione della parte posteriore



Fig. 10: Rimozione del taglio perforato




Fig. 11: Smontaggio del coperchio e della presa della canna fumaria

2) Rimuovere con una sega il ritaglio forato sul rivestimento laterale (posteriore).

- 3) Rimuovere il coperchio sul retro.
- 4) Rimuovere la presa della canna fumaria.




Fig. 12: Sostituzione del coperchio e del pezzo di collegamento




Fig. 13: Copertura e pezzo di collegamento sostituiti




Fig. 14: Montaggio della parte posteriore

5) Sostituire e rimontare le parti.

6) Rimontare nuovamente la parte posteriore.

# 9.1.2 Installazione del Keramott




Fig. 15: Installazione del Keramott

# 9.1.3 Montaggio dell'HMS




Fig. 16: Montaggio delle pietre HMS

Numerazione = sequenza di installazione

1) Collocare le pietre HMS sopra la stufa come illustrato e mettere il box sopra le pietre HMS.

### 9.1.4 Montaggio del box portautensili




Fig. 17: Applicazione dell'anello di centraggio




Fig. 18: Fissaggio del box portautensili





Fig. 19: Sollevamento del box portautensili


- Prendere il box portautensili e l'anello di centraggio
   (2).
- 2) Di fronte al raccordo della canna fumaria del box portautensili è presente una vite (1).
- 3) Svitare leggermente questa vite (1).
- 4) Montare l'anello di centraggio (2) come illustrato.
  - ⇒ Questo passaggio serve solo per fissare l'anello di centraggio sulla stufa a caminetto nella posizione corretta.
- 5) Collocare il box portautensili con l'anello di centraggio (2) sulla stufa a caminetto.
  - ⇒ Prestare attenzione all'allineamento del raccordo della canna fumaria del box portautensili.

- 6) Premere dall'alto l'anello di centraggio attraverso il foro del box portautensili, sollevare il box portautensili e rimuoverlo dalla stufa a caminetto.
  - ➡ Qualora ciò non fosse possibile perché sono montate le pietre HMS, sollevare il box portautensili e assicurarsi che l'anello di centraggio rimanga sulla stufa a caminetto.



7) Fissare l'anello di centraggio alla stufa a caminetto con la vite.

Fig. 20: Fissaggio dell'anello di centraggio



8) Collocare il box portautensili sulla stufa a caminetto. Assicurarsi che la vite si inserisca esattamente nell'anello di centraggio.




Fig. 21: Montaggio del box portautensili

# 9.1.5 Montaggio del box laterale




Fig. 22: Montaggio del box laterale




Fig. 23: Collocazione del box laterale presso la stufa

Il montaggio di tutti i box laterali avviene nello stesso modo.

1) Assemblare il box laterale come illustrato.

- 2) Appoggiare il box alla stufa.
  - ⇒ Il box è dotato di un magnete, per cui viene attratto dalla stufa.

#### 9.1.6 Montaggio del cassetto in legno




Fig. 24: Rimozione del cassetto di legno dalla guida

1) Rimuovere il cassetto di legno dalla guida.

2) Montare il supporto delle guide.




Fig. 25: Montaggio del supporto delle guide




Fig. 26: Inserimento del cassetto di legno nella guida







Fig. 27: Perni di fissaggio

4) I perni di fissaggio (1) devono sporgere.

# 9.1.7 Montaggio dell'adattatore dell'aria di alimentazione



1) Sollevare di poco la parte posteriore della stufa e smontarla.

Fig. 28: Rimozione della parte posteriore



2) Rimuovere con una sega la parte perforata collocata nella parte bassa della parete posteriore.







Fig. 30: Montaggio dell'adattatore dell'aria di alimentazione

- 3) Innanzitutto fissare l'anello all'adattatore dell'aria di alimentazione.
- 4) Inserire quindi l'adattatore nella parte inferiore della stufa e fissarlo all'attacco dell'aria mediante l'anello.
- 5) Rimontare nuovamente la parte posteriore.

# 9.1.8 Montaggio del box zoccolo



1) I box zoccolo e la base in legno vengono semplicemente infilati uno nell'altro.




Fig. 31: Box zoccolo con base in legno

# 9.1.9 Montaggio del piatto girevole (RLU dm130)




Fig. 32: Rimozione del coperchio

- 1) Aprire lo sportello.
- 2) Svitare le viti dalla parte inferiore del coperchio e rimuovere il coperchio stesso.




Fig. 33: Rimozione della parete posteriore




Fig. 34: Smontaggio della presa della canna fumaria




Fig. 35: Montaggio della presa della canna fumaria rotante

3) Rimuovere la parete posteriore.

4) Smontare la presa della canna fumaria.

5) Montare la presa della canna fumaria rotante.




Fig. 36: Assemblaggio della base inferiore con il piatto girevole




Fig. 37: Inclinamento della stufa



Fig. 38: Regolazione del piatto girevole

6) Assemblare la base inferiore con il piatto girevole.

- 7) Inclinare la stufa all'indietro e far scorrere il piatto girevole sotto la stufa.
- 8) Rimontare la parete posteriore e il coperchio.

Quando si solleva la leva di comando del piatto girevole, quest'ultimo viene sbloccato ed è quindi possibile ruotare la stufa. Qualora il regolatore si trovi nella posizione più bassa, il bloccaggio si innesta nell'incavo successivo previsto e il piatto girevole è bloccato. A questo punto la stufa non gira più.

## 9.1.10 Montaggio del piatto girevole (dm130)




Fig. 39: Rimozione del coperchio

- 1) Aprire lo sportello.
- 2) Svitare le viti dalla parte inferiore del coperchio e rimuovere il coperchio stesso.




Fig. 40: Rimozione della parete posteriore




Fig. 41: Smontaggio della presa della canna fumaria

3) Rimuovere la parete posteriore.

4) Smontare la presa della canna fumaria.




Fig. 42: Montaggio della presa della canna fumaria rotante




Fig. 43: Collocare la stufa sul piatto girevole



Fig. 44: Regolazione del piatto girevole

5) Montare la presa della canna fumaria rotante.

- 6) Posizionare la stufa sul piatto girevole.
- 7) Rimontare la parete posteriore e il coperchio.

Quando si solleva la leva di comando del piatto girevole, quest'ultimo viene sbloccato ed è quindi possibile ruotare la stufa. Qualora il regolatore si trovi nella posizione più bassa, il bloccaggio si innesta nell'incavo successivo previsto e il piatto girevole è bloccato. A questo punto la stufa non gira più.

## 10 Impostazioni

## 10.1 Regolazione delle cerniere dello sportello




Fig. 45: Regolazione delle cerniere dello sportello

- 1) Aprire lo sportello.
  - ⇒ Nella parte superiore e inferiore della cerniera dello sportello sono presenti dei fori longitudinali con i quali è possibile spostare la cerniera in avanti/indietro.
- 2) Innanzitutto occorre allentare le viti e poi regolare come richiesto.

## 10.2 Regolazione della forza di chiusura della maniglia




Fig. 46: Regolazione della forza di chiusura della maniglia

- 1) Aprire lo sportello.
  - ⇒ Sulla maniglia dello sportello è possibile regolare la forza di chiusura.
- 2) All'interno dello sportello, avvitare/svitare le 2 spine filettate della maniglia.

## 10.3 Regolazione del piatto girevole



Fig. 47: Regolazione del piatto girevole

Quando si solleva la leva di comando del piatto girevole, quest'ultimo viene sbloccato ed è quindi possibile ruotare la stufa. Qualora il regolatore si trovi nella posizione più bassa, il bloccaggio si innesta nell'incavo successivo previsto e il piatto girevole è bloccato. A questo punto la stufa non gira più.

## 11 Messa in servizio

#### 11.1 Prima messa in servizio

## **AVVERTENZA**

Durante l'avviamento iniziale e nei successivi 2-3 cicli di accensione, si dovrebbero utilizzare solo circa 2/3 della quantità massima di combustibile.

## **AVVERTENZA**

Per evitare danni, non utilizzare **MAI** la stufa a caminetto con una quantità di combustibile superiore a quella indicata in queste istruzioni per l'uso!

Durante i primi 3-4 cicli di combustione possono svilupparsi degli odori con la stufa alla potenza termica nominale. Gli odori che si presentano sono causati dall'evaporazione del grasso che ricopre la lamiera e dei leganti della vernice. Questi vapori sono sgradevoli ma completamente atossici. Raccomandiamo quindi di ventilare bene la stanza quando la si accende per la prima volta.

- 1) Rimuovere tutti i documenti e gli accessori dal caminetto.
- 2) Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare la stufa per la prima volta.
  - ⇒ Per un'accensione ottimale, consultate il relativo capitolo Accensione corretta del fuoco.

### Rimozione del coperchio del box cenere

Prima di mettere in funzione la stufa per la prima volta, è assolutamente necessario rimuovere il coperchio del box cenere.

Procedere nel seguente modo: (per una migliore comprensione, vedere anche i passi 1 e 2 delle istruzioni per l'uso al capitolo Svuotamento del box cenere).

- 1) Aprire lo sportello.
- 2) Aprire la griglia con il gancio fornito.
- 3) Togliere il coperchio e sollevarlo.
  - ⇒ Al momento della consegna, il coperchio è inserito al contrario.
  - ⇒ Avrete bisogno del coperchio quando svuoterete il box cenere.
  - ⇒ Per svuotare il box cenere, consultare il capitolo Svuotamento del box cenere.

## 11.2 Funzionamento indipendente dall'aria ambiente

Per un funzionamento indipendente dall'aria ambiente, la stufa a caminetto deve essere collegata dall'aperto tramite una condotta a tenuta stagna con un dispositivo di intercettazione. In tal modo, la stufa può essere utilizzata anche in unità d'uso con ventilazione o scarico meccanici. Ciò si applica a tutti i paesi ad eccezione della Germania, dove occorre effettuare un esame supplementare.

## 12 Funzionamento

## 12.1 Prima di accendere

La stufa a caminetto può funzionare correttamente solo se c'è un flusso d'aria di combustione sufficiente nella stanza in cui è installata (quindi nell'apparecchio), specialmente quando vengono accesi più caminetti contemporaneamente. Assicurarsi che l'afflusso di aria sia sufficiente già prima dell'accensione. Aprire la valvola dell'aria di combustione della stufa a caminetto e mantenerla aperta per tutto il periodo di combustione.

I dispositivi di alimentazione dell'aria di combustione non devono essere modificati.

### 12.2 Accensione corretta del fuoco

Per un funzionamento corretto e sicuro della stufa a caminetto, assicurarsi che la canna fumaria crei la pressione di mandata necessaria. Ciò va controllato soprattutto a ogni primo avviamento della stufa (ad esempio dopo il periodo estivo) e anche durante il periodo di transizione (ad esempio quando c'è un forte vento). Se non c'è abbastanza pressione di mandata, allora si può bruciare prima carta o trucioli di legno dolce per portare in temperatura la stufa e il camino.

L'apertura della presa d'aria della stufa a caminetto non deve essere chiusa.



- 2) All'occorrenza, svuotare il cassetto/il box per la cenere (attenzione alle braci).
- 3) Aprire completamente il regolatore dell'aria primaria/ secondaria (1).
  - ⇒ Posizione "APERTO"




Fig. 48: Regolatore dell'aria primaria/secondaria



Fig. 49: Prima dell'accensione

- 4) Posizionare 2 3 tronchetti (1) (faggio, quercia, betulla) obliquamente l'uno rispetto all'altro sul fondo della camera di combustione.
- 5) Sopra di essi spargere del legno tenero finemente tagliato (2).
- 6) Al centro, collocare un accenditore (3) al centro e dare fuoco.
  - ⇒ Non usare mai benzina, spirito o simili per accendere il fuoco!

1	Tronchetti
2	Legno morbido
3	Accenditore

- 7) Chiudere lo sportello.
  - È meglio lasciar bruciare il primo strato di legna senza cambiare la posizione dello scorrevole dell'aria.
  - ⇒ Se rimangono solo braci (non più fiamme), si può aggiungere un altro strato di tronchetti.
- 8) Quando si effettua l'aggiunta, procedere come per l'accensione della stufa:
  - ⇒ Aprire l'alimentazione dell'aria di combustione.
  - Aprire con cautela lo sportello della stufa a caminetto.
  - ⇒ Aggiungere la legna.
  - ⇒ Chiudere lo sportello.

nero = troppo poca aria

- 9) Non appena i ciocchi bruciano bene dappertutto (fiamme alte e brillanti), si può regolare l'alimentazione d'aria con il regolatore.
  - ⇒ Regolatore in posizione massima = potenza termica massima
  - ⇒ Le fiamme devono sempre bruciare con un colore giallo e mai blu o con le punte di fiamma nere (altrimenti occorre far affluire più). blu = troppa aria
  - ⇒ Non chiudere completamente l'alimentazione d'aria durante la combustione (pericolo di deflagrazione!).



Fig. 50: Profilo della fiamma

## 12.3 Riscaldamento durante il periodo di transizione

Nel periodo di transizione, ovvero in caso di improvviso aumento di temperatura, il tiraggio del camino potrebbe non funzionare più correttamente, così che i gas combustibili non vengono aspirati completamente. In tal caso, il caminetto dovrebbe essere riempito con una quantità minore di combustibile e fatto funzionare con il regolatore/lo scorrevole dell'aria maggiormente aperti, in modo che il combustibile presente bruci più velocemente (con sviluppo della fiamma) e il tiraggio del camino si stabilizzi di conseguenza.

## **CONSIGLIO**

Per evitare resistenze nel letto di braci, le ceneri devono essere rimosse più spesso.

## 13 Manutenzione

Far eseguire la manutenzione da un rivenditore specializzato Austroflamm o da un tecnico dell'assistenza Austroflamm.

### 14 Pulizia

# 14.1 Pulizia della stufa a caminetto, dei passaggi dei gas di scarico e del tubo dei fumi

La stufa a caminetto, i passaggi dei gas di scarico e i tubi dei fumi dovrebbero essere puliti annualmente o più di frequente se necessario, per esempio

- dopo la pulizia del camino
- avendone controllato i depositi e,
- se necessario pulire.

## **CONSIGLIO**

Il camino deve anche essere pulito regolarmente dallo spazzacamino. Il vostro spazzacamino responsabile vi fornirà tutte le informazioni sugli intervalli necessari. La stufa a caminetto dovrebbe essere controllata annualmente da uno specialista.

### **AVVERTENZA**

Eseguire tutte le operazioni di pulizia quando la stufa a caminetto è fredda.

## 14.2 Pulire i passaggi dei gas di scarico

- 1) Rimuovere i tubi del camino.
- 2) Spazzolare o aspirare la fuliggine e la polvere nel forno e nei tubi del camino
- 3) Aprire lo sportello.
- 4) Rimuovere l'elemento ceramico (Keramott) superiore e pulire e aspirare i passaggi dei gas di combustione dall'interno


### 14.3 Syuotamento del box cenere

- Regolarmente e a tempo debito (almeno 1 volta alla settimana) rimuovere la cenere dalla camera di combustione e svuotare il relativo box.
  - Se la cenere non viene rimossa regolarmente dalla camera di combustione, c'è il rischio che le aperture dell'aria comburente si intasino e che l'apparecchio subisca dei danni.

Per svuotare il box cenere, procedere come segue:

## **AVVERTENZA**

Quando si svuota il box, fare attenzione che ci potrebbero essere delle braci al suo interno. Rimuovere il box cenere solo quando la stufa è fredda.






Fig. 52: Coperchio sul box cenere




Fig. 53: Chiusura del coperchio

- 1) Aprire lo sportello.
- 2) Piegare la griglia all'insù con il gancio in dotazione.

- 3) Prendere il coperchio in dotazione e coprire il box.
- 4) Ruotare la maniglia del coperchio in senso orario fino a quando scatta in posizione.




Fig. 54: Rimozione e svuotamento del box cenere

- 5) Rimuovere il box cenere dalla stufa e svuotarlo.
- 6) Reinserire il box dopo averlo svuotato.
- 7) Girare la maniglia del coperchio in senso antiorario per aprirlo.
- 8) Rimuovere il coperchio del box cenere.
- 9) Chiudere di nuovo la griglia.

## 14.4 Pulizia del vetro dello sportello

Anche il vetro deve essere pulito durante la manutenzione e la pulizia. Se non viene pulito regolarmente, le particelle di fuliggine possono bruciare. Ecco perché una manutenzione regolare è ancora più importante.

- Raccomandiamo di pulire il vetro con il nostro detergente per vetri Austroflamm o con un normale detergente per vetri.
- Spruzzare il vetro con un detergente per vetri e lasciarlo agire un po'.
- Utilizzare un panno o carta da cucina per pulire.
- Evitare che le guarnizioni dello sportello o del vetro entrino in contatto con acqua o detergenti, altrimenti potrebbero indurirsi e perdere la loro funzione. Solo sono intatte le guarnizioni garantiscono il buon funzionamento della vostra stufa a caminetto.

#### Questo danneggia il vetro

Non bisogna usare detergenti abrasivi o panni grossolani per pulire il vetro, perché potrebbero graffiarlo. Questo non solo influisce sull'aspetto, ma facilita il deposito della polvere e dello sporco nei graffi.

## 14.5 Pulizia delle superfici

### Corpo

- Il corpo può essere pulito semplicemente con un panno asciutto o leggermente umido.
- Evitare l'uso di prodotti di pulizia a base di alcol o solventi. Il corpo è sigillato con una vernice speciale e può venirne danneggiato.

### Superfici diverse

- Le superfici verniciate possono essere pulite solo con un panno morbido (eventualmente inumidito)
- Sono disponibili detergenti speciali per le superfici in acciaio inossidabile.
- Assorbire lo sporco sciolto con un panno assorbente o carta per uso domestico.

## 15 Supporto

Problema	Causa	Soluzione
Il vetro si sporca di fuliggine	Tiraggio del camino insufficiente	Di tanto in tanto (a seconda dell'uso) il vetro deve essere pulito con un de- tergente per vetri
		Chiarirsi con lo spazzacamino (se possibile, estendere la misura del ca- mino/del tiraggio)
	Funzionamento errato del regolatore dell'aria	Far funzionare sempre il regolatore dell'aria secondo le istruzioni (se l'aria secondaria è troppo chiusa, la lastra di vetro si riempie molto rapi- damente di fuliggine)
	Ciocchi troppo grandi	Attenersi alla quantità e alle dimen-
	Ciocchi troppo umidi	sioni, come da istruzioni
	Temperatura d'esercizio non rag- giunta	Usare più combustibile, legna secca (< 15 % di umidità residua), prestare attenzione alla regolazione dall'aria
Il camino è troppo stretto	Il tiraggio del camino è insufficiente	Incaricare lo spazzacamino di misurare il tiraggio
	Canne di scarico e camera di combustione sporche di fuliggine	Usare più combustibile, legna secca (< 15 % di umidità residua), prestare attenzione alla regolazione dall'aria
La stufa a caminetto emana un forte odore e fuma all'esterno	Fase di rodaggio del rivestimento	Durante i primi cicli di riscaldamen- to, la lacca si indurisce ed emana un cattivo odore
	La superficie della stufa a caminetto è polverosa/sporca	Tenere pulite le superfici della stufa a caminetto
		Mantenere pulito il pavimento attor- no alla stufa a caminetto
Fuoriuscita di gas di scarico quando si effettua l'aggiunta e durante la fa- se di riscaldamento	Tiraggio della canna fumaria troppo basso, perdita dal raccordo del tubo dei fumi	Controllare i punti di connessione e, all'occorrenza, risigillare
Se di liscardamento		Controllare il tiraggio del camino
	Sportello aperto prima che le braci si spengano sul fondo	Non aggiungere combustibile fino a quando non rimangono solo braci (non ci sono più fiamme visibili)
Il fuoco è troppo debole e/o si spe-	Regolatore dell'aria chiuso (-)	Apertura del regolatore d'aria (+)
gne	Legno troppo umido	Si sta usando legno secco (< 15 % di umidità residua)?
	Temperatura esterna troppo alta (>15 °C)	
La stanza non si scalda abbastanza	Griglia di convezione dell'aria chiusa	Aprire la griglia di convezione
	Tiraggio del camino troppo alto	Chiarire con lo spazzacamino (eventualmente ridurre la misura della canna fumaria/del tiraggio)
Il fuoco brucia troppo velocemente e in modo incontrollato	Regolatore d'aria aperto (+)	Dopo aver raggiunto la temperatura d'esercizio nella camera di combu- stione, ridurre l'alimentazione dell'aria di combustione (+/-)
	Guarnizione usurata	Controllare se le guarnizioni all'inter- no dello sportello sono continue e in buono stato, all'occorrenza sostituir- le
	Sportello della camera di combustione non chiusa correttamente	Chiudere bene lo sportello

Problema	Causa	Soluzione	
	Tiraggio del camino troppo alto	Chiarire con lo spazzacamino (eventualmente ridurre la misura della canna fumaria/del tiraggio)	
I vetri ceramici si sporcano molto ra- pidamente	Legna usata inidonea	Usare legna asciutta e naturale. Si prega di fare riferimento alle infor- mazioni nel capitolo Materiale com- bustibile	
	Temperatura d'esercizio non rag- giunta	Portare la stufa a caminetto alla tem- peratura d'esercizio	
		Dopo 8-10 ore di funzionamento la formazione di fuliggine sul vetro è normale	
	Camino troppo stretto	Contattare lo spazzacamino	

## 15.1 Rivestimento della camera di combustione

Il rivestimento della vostra stufa a caminetto è in Keramott, un materiale di alta qualità con speciali proprietà che favoriscono la combustione e un aspetto piacevole. Questo rivestimento può mostrare crepe superficiali durante o dopo il funzionamento che, tuttavia, non compromettono il funzionamento. Non è necessario sostituire tali parti!

## 15.2 Comportamento in caso di incendio del camino

Se si usa il combustibile sbagliato o troppo umido, si può verificare un incendio nel camino a causa dei depositi nella canna fumaria.

- 1) Chiamate i vigili del fuoco e lo spazzacamino di quartiere!
- 2) Chiudere l'aria di combustione.
- 3) Permettere l'accesso alle aperture di pulizia (per esempio cantina e soffitta).
- 4) Rimuovere tutti i materiali combustibili dal camino.
- 5) Informate il vostro spazzacamino prima di usare di nuovo la vostra stufa a caminetto e fate controllare la canna fumaria che non abbia riportato eventuali danni.


## 15.3 Comportamento in caso di difetti

In caso di difetti, il vostro rivenditore avrà bisogno dei seguenti dati:

- Numero di serie e tipo di unità secondo la targhetta
- Fattura originale (data di vendita)
- Protocollo di messa in servizio

## 16 Accessori

Far sostituire le parti difettose (accessori, pezzi di ricambio) dal rivenditore. Ciò garantirà che la vostra stufa a caminetto sia e rimanga sicura e in buone condizioni di funzionamento.



N. pos.	Q.tà	Articolo	N. art.
1	1	Tubo angolare 130 Dexter	
2	1	Cassetto in legno (HL) completo	078006
3	1	LUX	079001
4	1	HMS completo	079005
5	1	Kit piatto girevole dm130	079007
6	1	Base completa	079008
7	1	Kit piatto girevole RLU dm130	079009
8	2	Mezzo di trasporto completo	361224
9	1	Adattatore aria di alimentazione AH completo	074002-29
10	1	Box zoccolo	079002-29
11	1	Box laterale sx	079003-29
12	1	Box portautensili	079004-29
13	1	Box laterale piccolo sx	079006-29
14	1	Box laterale dx	079103-29
15	1	Box laterale piccolo dx	079106-29

## 17 Ricambi


I pezzi di ricambio possono essere ordinati tramite i nostri rivenditori.

Per ordinare i pezzi di ricambio, è necessario fornire l'immagine della targhetta o i dati della targhetta del vostra stufa a caminetto. Questo garantisce pezzi di ricambio adatti per la vostra stufa a caminetto specifica.


## 18 Smontaggio

Per lo smontaggio/disassemblaggio professionale della stufa, rivolgersi al proprio rivenditore specializzato Austroflamm.

## 18.1 Smontaggio dello sportello



- 1) Aprire lo sportello.
- 2) Rimuovere una vite in alto e una in basso, allentando solo la seconda vite.



3) Ruotare la cerniera - sportello incluso - verso l'esterno.




Fig. 58: Rotazione dello sportello verso l'esterno





Fig. 59: Rimozione dello sportello dalle cer-

4) Rimuovere lo sportello dalle cerniere.

## 18.2 Smontaggio del tagliafiamme



- 1) Aprire lo sportello.
- 2) Allentare le viti.
- 3) Premere la piastra dapprima verso destra e poi rimuoverla dai fori longitudinali.

Fig. 60: Rimozione della piastra





Fig. 61: Rimozione della pietra in Keramott

4) Rimuovere la pietra in Keramott.





5) Svitare la vite e rimuovere la piastra obliquamente verso il basso.

### 19 Smaltimento

### **AVVERTENZA**

Per smaltire correttamente la stufa a caminetto, contattare l'azienda locale (cittadina) di smaltimento dei rifiuti.

## **AVVERTENZA**

Raccomandiamo di rimuovere i componenti a contatto con il fuoco quali il vetro, la camera di combustione, le griglie, il rivestimento della camera di combustione (Keramott), la ceramica, i sensori, i deflettori e di smaltirli nei rifiuti domestici.

## **AVVERTENZA**

Per lo smontaggio/disassemblaggio professionale della stufa a caminetto, rivolgersi al proprio rivenditore specializzato Austroflamm.

### Componenti elettrici o elettronici

Rimuovere i componenti elettrici o elettronici dall'unità smontandoli. Questi componenti non devono essere smaltiti nei rifiuti comuni. Lo smaltimento corretto deve essere effettuato tramite il sistema di ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche.

#### Keramott

Rimuovere i componenti in Keramott. Se presenti, gli elementi di fissaggio devono essere tolti prima. I componenti in Keramott che entrano in contatto con il fuoco o i gas di scarico devono essere smaltiti. Non è possibile riutilizzarli o riciclarli. Occorre tener conto delle possibilità di smaltimento locali.

## Lamiera d'acciaio

Smontare i componenti dell'apparecchio in lamiera d'acciaio mediante frantumazione meccanica. Se presenti, rimuovere prima le guarnizioni. Smaltire le parti in lamiera d'acciaio come rottami metallici. Occorre tener conto delle possibilità di smaltimento locali.

### Fusione/Ghisa

Smontare i componenti in fusione dell'unità svitandoli o flettendoli (in alternativa con lo schiacciamento meccanico). Se presenti, rimuovere prima le guarnizioni. Smaltire i componenti in ghisa come rottami metallici. Occorre tener conto delle possibilità di smaltimento locali.

### Pietra naturale

Rimuovere meccanicamente la pietra naturale presente nell'unità e smaltirla come residuo di cantiere. Occorre tener conto delle possibilità di smaltimento locali.

### Raccordi, ecc. (per le unità che utilizzano acqua)

Smontare i componenti per la conduzione dell'acqua svitandoli e smaltirli come rottami metallici. Occorre tener conto delle possibilità di smaltimento locali.

#### Guarnizioni (fibra di vetro)

Rimuovere meccanicamente le guarnizioni dall'unità. Non smaltire questi componenti nei rifiuti comuni, poiché quelli in fibra di vetro non possono essere distrutti dall'incenerimento. Smaltire le guarnizioni come fibre di vetro e ceramica (fibre minerali artificiali (FMA)). Occorre tener conto delle possibilità di smaltimento locali.

## Maniglie ed elementi decorativi in metallo

Se presenti, rimuovere o smontare le maniglie e gli elementi decorativi in metallo e smaltirli come rottami metallici. Occorre tener conto delle possibilità di smaltimento locali.

## 20 Garanzia

1) **Dichiarazione di garanzia:** Per la stufa a caminetto Austroflamm garantiamo un funzionamento ineccepibile di sei anni per il corpo della stufa e di due anni dalla data della prima vendita per tutti gli altri componenti in acciaio e in fusione.

I pezzi in acciaio e in fusione che durante il periodo di garanzia presentano difetti di materiale e/o di lavorazione ("oggetto della garanzia") vengono sostituiti con nuove parti a condizione che l'oggetto della garanzia venga reclamato entro il periodo di garanzia legale. I problemi di funzionamento degli accessori elettronici (per es. AIR+ controllo automatico dell'aria, ecc.) autorizzano solo a richiedere la garanzia per i rispettivi accessori.

La nostra garanzia copre solo la consegna gratuita delle nuove componenti; sono esclusi il tempo di lavoro e quello di viaggio.

2) **Eccezioni:** Non garantiamo le parti soggette ad usura (per es.: Keramott, guarnizioni), rivestimenti di superficie, vernice, vetro e ceramica. Tali difetti non sono coperti dalla garanzia.

Quando si è in fase di riscaldamento, durante il funzionamento e in fase di raffreddamento, la vostra stufa a caminetto può fare dei rumori (scoppiettii, rumori leggeri, ecc.). Ciò è dovuto al diverso coefficiente di espansione dei vari materiali sotto l'influenza della temperatura. Tali rumori non danno diritto all'assistenza in garanzia e non costituiscono una richiesta di garanzia.

L'ambito territoriale della nostra garanzia si estende ad Austria e Germania. Per tutti gli altri paesi, si applicano le condizioni separate dell'importatore del rispettivo paese. La garanzia non copre i casi in cui la vostra stufa a caminetto Austroflamm non si trovi nell'ambito territoriale della garanzia, che non viene modificato dal trasporto o dalla spedizione da parte di Austroflamm."

3) **Premesse:** Una richiesta di garanzia può essere indennizzata solo se la vostra stufa a caminetto Austroflamm è stata utilizzata e sottoposta a manutenzione secondo le istruzioni per l'uso ed è stata installata e messa in funzione da uno specialista autorizzato da Austroflamm. Affinché la richiesta di garanzia possa essere indennizzata, il rapporto di messa in servizio deve pervenire ad Austroflamm entro e non oltre un mese dalla messa in funzione iniziale. Per poter usufruire della garanzia, le riparazioni della vostra stufa a caminetto possono essere effettuate solo da un tecnico dell'assistenza autorizzato da Austroflamm.

La richiesta di garanzia deve essere presentata con la fattura e il numero di serie al rivenditore Austroflamm da cui è stata acquistata la stufa. Una richiesta di garanzia ingiustificata vi sarà addebitata.

4) **Garanzia:** Questa garanzia non pregiudica i vostri diritti di garanzia legale nei nostri confronti. Se la vostra stufa a caminetto Austroflamm dovesse risultare difettosa già al momento della consegna, potrete in ogni caso rivolgervi a noi nell'ambito della garanzia legale, indipendentemente dal fatto che esista un caso di garanzia o che si invochi la garanzia.

## 21 Protocollo di messa in servizio

Gestore/Cliente	Distributore/Tecnico
Nome	Società
Via	Via
CAP Località	CAP Località
Telefono	Telefono
E-mail	E-mail

Stufa a caminetto	A posto	Annotazioni
Modello		
Numero di serie		
Tecnica		
Ottica		
Accessori		

Condizioni in loco	
Tipo di camino [] murato [] acciaio inox [] argilla refrattaria	Diametro del tubo dei fumi:
Diametro camino:	Tiraggio camino: valore reale valore nominale: >12 Pa
Altezza camino:	Temperatura esterna durante la misurazione del tiraggio:
Camino - approvazione dello spazzacamino [] si [] no	Tubo dell'aria di alimentazione esterna [] si [] no
Aerazione ambiente controllata [ ] si [ ] no	Lunghezza:

Istruzioni Gestore/Cliente		
Gestione dell'apparecchio spiegata in modo comprensibile	Test di riscaldamento effettuato insieme al cliente	
Condizioni di garanzia e garanzia	Pulizia e intervallo di manutenzione spiegati	
spiegato		
[] Guanto [] Istruzioni per l'uso consegnati		

ll cliente finale conferm va di difetti.	a che gli viene consegnata una stufa a cai	minetto pienamente funzionante e pri-
Luogo, Data	Firma del Gestore/Cliente	Firma del Tecnico

## 22 Protocollo di servizio

Data	Tecnico	Annotazioni	Interventi effettuati, pezzi di ricambio installati

Data	Tecnico	Annotazioni	Interventi effettuati, pezzi di ricambio installati
			pezzi di ricambio installati

Notizen / notes / app	ounti / remarques		

AUSTROFLAMM GMBH Austroflamm-Platz 1 A- 4631 Krenglbach

Tel: +43 (0) 7249 / 46 443 www.austroflamm.com info@austroflamm.com

